MGPX BLUETOOTH GAMEPAD

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل الاستخدام

PRODUCT OVERVIEW Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica del Prodotto / Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht / منتوج وصف





SPECIFICATIONS / Especificaciones / Especificações / Specifiche / Spécifications / Spezifikationen / Specyfikacje / Specificaties / المواصفات

- 5V / 0,35A
- Bluetooth 5.0
- PC, Switch, iOS 13+, Android, PS4, PS3
- 3,7V lion Li-ion / 600mAh
- 187x110x40mm / 233g

CONTENT / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu /Inhalt / Zawartość / محتوى



CONNECTION MODES / Modos de conexión / Modo de conexão / Modalità di connessione / Mode de connexion / Verbindungsmodus / Tryb połączenia / Verbindings-modus / أوضاع الاتصال

MODE	Switch	PC	ANDROID	IOS	Cloud Games	Key mapping (ShootingPlus V3 + Android)	PS4 / PS3
CONNECTION	Y + HOME / Cable	Y + HOME / Cable	X + HOME	B + HOME	B + HOME	A + HOME	Cable
LED	-	LED 1	LED 3	LED 4	LED 4	LED 1	-
NAME	Switch pro controller	Switch pro controller	MGPX	DualShock Wireless controller	Wireless controller	MGPX	DualShock

Note: If the connection mode is changed, it will be necessary to pair the gamepad with the device again. / Nota: Si se cambia el modo de conexión, será necesario emparejar de nuevo el mando con el dispositivo. / Nota: Se o modo de conexão for alterado, será necessário parear o gamepad com o dispositivo novamente. / Nota: Se la modalità di connessione viene cambiata, sarà necessario accoppiare nuovamente il gamepad con il dispositivo. / Note : Si le mode de connexion est changé, il sera nécessaire de jumeler à nouveau la manette avec l'appareil. / Hinweis: Wenn der Verbindungsmodus geändert wird, muss der Gamepad erneut mit dem Gerät gekoppelt werden. / Uwaga: Jeśli zmieniono tryb połączenia zostanie zmieniona, konieczne będzie ponowne sparowanie gamepada z urządzeniem. / Opmerking: Als de verbindingsmodus wordt gewijzigd, moet de gamepad opnieuw met het apparaat worden gekoppeld.// ملحوظة: إذا تم تغيير وضع الاتصال، فسيكون من الضروري إقران وحدة التحكم بالجهاز مرة أخرى.

MGPX
User Guide

ES

ANDROID

•Modo de juego Android: Active la conexión Bluetooth en el smartphone, Presione los botones X + HOME para encender el mando y este entrará automáticamente en modo de emparejamiento, Abra la lista de dispositivos Bluetooth del smartphone y busque "MGPX", conéctelo y espere hasta que se empareje.
•Modo de juegos en la nube: Active el Bluetooth en el smartphone, Presione los botones B + HOME para encender el mando y entrará automáticamente en modo de emparejamiento, Abra la lista de dispositivos Bluetooth del smartphone y busque "Wireless controller", conéctelo y espere hasta que se empareje.

PERSONALIZACIÓN DE BOTONES (ANDROID OPCIONAL)

Puede asignar botones del mando a acciones específicas que se muestran en la pantalla mediante la aplicación ShootingPlus V3, Configure los botones con la aplicación en el caso de que su juego no tenga soporte nativo o no sea compatible con mandos, La aplicación sólo es compatible con Android.

•Instalación
1, Descargue e instale la aplicación ShootingPlus V3 en Android Playstore,
2, Active la conexión Bluetooth en el smartphone, Presione los botones A + HOME para encender el mando y este entrará automáticamente en modo de emparejamiento, Abra la lista de dispositivos Bluetooth del smartphone y busque "MGPX", conéctelo y espere hasta que se empareje,
3, Inicie la aplicación ShootingPlus V3 y minimícela,
4, Inicie el juego y entre en la pantalla donde se muestren los botones del juego, presione el botón START del mando, Se desplegará el menú con la configuración predeterminada de los botones en la pantalla, puede editar esta configuración tocando el icono del botón en la pantalla y arrastrándolo al lugar donde se desea que se borre o posición haga la acción,
Por ejemplo: Presione en el icono "L" que se corresponde al joystick izquierdo y muévalo al área de la pantalla donde el juego tenga la acción de movimiento del personaje, Presione en la opción guardar para almacenar los cambios realizados,
5, Presione el botón START del mando para cerrar el menú de configuración de los botones,
6, Presione SELECT para visualizar la configuración guardada y START para desalojar el menú de edición,
Nota: Para realizar cambios en la configuración es necesario que la aplicación ShootingPlus V3 este abierta y minimizada en segundo plano.

•Restablecer la configuración de los botones
1, Pulse en la aplicación y luego pulse en la barra superior derecha para entrar en la pestaña de configuración
2, Entre en Configuración y pinche en Restablecer dispositivo, La configuración de la aplicación volverá a los valores predeterminados de fábrica.

GARANTÍA

Se requiere el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía, Guárdelo en un lugar seguro, Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debidos a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía, Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite es.mymarsgaming.eu/es/terms

CUMPLIMIENTO

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares, Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje de residuos designado.

CONTACTO

Si tiene preguntas o necesita asistencia con el producto, no dude en contactarnos: attclientes@bismag.es / +34945124598

ES

FUNCIÓN TURBO

Active la función Turbo: 1, Mantenga presionado el botón TURBO y presione simultáneamente el botón deseado para activar la función turbo, 2, Repita el paso 1 para desactivar la función turbo del botón,
-Cambiar la velocidad de la función Turbo: Mantenga presionado TURBO + DPAD arriba/derecha/abajo para cambiar la velocidad del turbo,
TURBO + DPAD arriba = 16 veces/segundo
TURBO + DPAD derecha = 8 veces/segundo
TURBO + DPAD abajo = 4 veces/segundo

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

•Conexión Bluetooth fallida: 1, Asegúrese de que el mando no esté ya conectado a otro dispositivo, 2, Verifique si la conexión Bluetooth del dispositivo está activada, 3, Si el problema persiste, presione RESET, 4, Vaya a la lista de Bluetooth y elimine los dispositivos emparejados, 5, Intente emparejar de nuevo.

•El mando no se enciende o apaga: 1, Cargue el mando, 2, Presione el botón RESET, 3, Si el problema persiste, intente conectar el cable USB a otro puerto USB y probar con otro cable USB,

•Desconexiones: 1, Cargue completamente el mando, 2, Verifique si el dispositivo está demasiado lejos del mando o si hay muchos obstáculos entre el dispositivo y el mando, Podría haber desconexiones ocasionales o interferencias si hay muchas señales electromagnéticas en el entorno o si se ha excedido el alcance inalámbrico,

•La batería no se carga completamente: Utilice el cable incluido para cargar el mando, Si el mando se conecta a una consola u ordenador, asegúrese que el dispositivo suministra carga cuando el dispositivo está en modo suspensión o apagado,

•Joysticks se desvían o se quedan atascados: Presione hacia abajo la cabeza del Joystick, Si el problema persiste, recalibre los joysticks del mando en la configuración de la consola,

•Algunos botones y joysticks no funcionan: Algunos juegos pueden no ofrecer compatibilidad completa con el mando, por lo que algunos botones o joysticks pueden no ser detectados, Si está utilizando un dispositivo Android, consulte la sección del manual "Personalización de botones" y pruebe a usar la aplicación ShootingPlus V3 para mapear los botones o joysticks que no son detectados en el juego,

GARANTÍA

Se requiere el recibo de compra original para utilizar el servicio de garantía, Guárdelo en un lugar seguro, Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debidos a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía, Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite es.mymarsgaming.eu/es/terms

CUMPLIMIENTO

Puede consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares, Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro de recogida y reciclaje de residuos designado.

CONTACTO

Si tiene preguntas o necesita asistencia con el producto, no dude en contactarnos: attclientes@bismag.es / +34945124598

PT

LEMBRETES DE SEGURANÇA

•Não utilize o produto em áreas com alta umidade ou próximo à água,
•Não utilize o produto em áreas muito quentes ou frias ou em condições climáticas extremas,
-Antes de limpar, desconecte o dispositivo da tomada elétrica ou da porta USB do computador,
-Limpe o dispositivo com um pano macio para limpar o gamepad, Não use produtos de limpeza abrasivos ou solventes,
-Evite o contato com água e não deixe o cabo USB e as portas USB, caso contrário, eles podem ser danificados e parar de funcionar,
•Não use o controlador se houver danos visíveis ou se estiver com defeito,
•Contate-nos, abaixo, desmontar ou reparar o dispositivo ou cabo sozinho, isso pode resultar em risco de choque elétrico ou danos ao controlador,

BATERIA

Carregue totalmente a bateria antes de usar o controlador pela primeira vez, Use apenas o cabo USB-A para USB-C incluído para carregar o controlador,

O LED 2 acenderá quando a bateria estiver carregando, O tempo de carregamento pode ser de até 2 horas, dependendo da potência da porta USB à qual o cabo está conectado,
O LED 4 apagará quando a bateria estiver totalmente carregada,
Use o tempo de até 8 horas, O tempo de uso pode variar dependendo da plataforma, dispositivo e iluminação RGB do produto,

SWITCH

•Conexão por fio: Conecte o cabo USB ao console e vá ao emparelhar automaticamente,
Uma vez emparelhado, o botão HOME pode ser usado para ligar o console,
-Console Bluetooth: Vá para Controladores → Alterar aderência/ordem, desligue o controlador e pressione Y + HOME, O controlador irá emparelhar automaticamente,

Se o controlador não emparelhar com o console:
1, Entre nas configurações do sistema → Controladores e sensores → Desconecte os controladores, 2, Reinicie o console e emparelhe o controlador usando a conexão com fio ou Bluetooth,

PS4

1, Conecte o USB do controlador à porta USB frontal do PS4/PS3, O LED 1,2,3 no controle remoto acenderá,
2, Pressione o botão HOME/Início para iniciar o emparelhamento, o LED 4 começará a piscar,
3, Desconecte o cabo do controlador para começar a usá-lo sem fio,
Assim que o controlador estiver emparelhado, o botão HOME pode ser usado para ativar o console,

PC

-Conexão com fio: Conecte o USB do controlador a uma porta USB do computador e ele irá emparelhar automaticamente, Neste modo de conexão, a layout dos botões do controlador corresponde ao do Xbox 360,
-Conexão Bluetooth: Ative a conexão Bluetooth no seu computador, Pressione os botões Y + HOME para ligar o controlador e ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento, Abra a lista de dispositivos Bluetooth do seu computador e pesquise "Switch Pro controller", clique e espere até que ele emparelhe, Neste modo de conexão, o layout dos botões do controlador corresponde ao do Switch,

IOS

Ative a conexão Bluetooth no seu smartphone, Pressione os botões B + HOME para ligar o controlador e ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento, Abra a lista de dispositivos Bluetooth do seu smartphone e procure por "controlador DualShock Wireless", conecte-o e espere até emparelhar,
Nota: Compatível apenas com iOS versão 13.0 ou superior,

MGPX
User Guide

PT

ANDROID

-Modo de jogo Android: Ative a conexão Bluetooth no smartphone, Pressione os botões X + HOME para ligar o controlador e ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento, Abra a lista de dispositivos Bluetooth do smartphone e procure por "MGPX", conecte-o e espere até emparelhar,
-Modo de jogo em nuvem: ative o Bluetooth no seu smartphone, Pressione os botões B + HOME para ligar o controlador e ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento, Abra a lista de dispositivos Bluetooth do smartphone e procure por "Controlador sem fio", conecte-o e espere até emparelhar,

PERSONALIZAÇÃO DE BOTÕES (ANDROID OPCIONAL)

Você pode atribuir botões no controlador a ações específicas exibidas na tela usando o aplicativo ShootingPlus V3, Configure botões com o app caso seu jogo não tenha suporte nativo ou não seja compatível com controladores, O aplicativo é compatível apenas com Android,

•Instalação
1, Baixe e instale o aplicativo ShootingPlus V3 no Android Playstore,
2, Ative a conexão Bluetooth no smartphone, Pressione os botões A + HOME para ligar o controlador e ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento, Abra a lista de dispositivos Bluetooth do smartphone e procure por "MGPX", conecte-o e aguarde até emparelhar,
3, Inicie o aplicativo ShootingPlus V3 e minimize-o,
4, Inicie o jogo e entre na tela onde são exibidos os botões do jogo, pressione o botão START do controle, O menu será exibido com a configuração padrão dos botões na tela, você pode editar esta configuração tocando no ícone do botão na tela e arrastando-o para o local onde deseja que aquele botão ou joystick execute a ação,
Por exemplo: Pressione o ícone "L" que corresponde ao joystick esquerdo e mova-o para a área da tela onde o jogo possui a ação de movimentação do personagem, Clique na opção salvar para salvar as alterações feitas,5, Pressione o botão START no controlador para fechar o menu de configuração dos botões,
6, Pressione SELECT para exibir as configurações salvas e START para sair do modo de edição,
Nota: Fazer alterações nas configurações requer que o aplicativo ShootingPlus V3 esteja aberto e minimizado em segundo plano,

•Redefinir configurações do botão
1, Toque no aplicativo e, em seguida, toque na barra superior direita para entrar na guia de configurações
2, Entre em Configurações e clique em Redefinir dispositivo, As configurações do aplicativo retornarão aos padrões de fábrica,

MGPX
User Guide

NL

ANDROID

-Android-spelmodus: schakel Bluetooth in op de smartphone, Druk op de X + HOME-knoppen om de gamepad in te schakelen en deze gaat automatisch naar de koppelmodus, Open de Bluetooth-apparaatlijst van de smartphone en zoek naar "MGPX", sluit hem aan en wacht tot hij gekoppeld is,
-Gebruik een cache, druge doek om het apparaat schoon te maken, Gebruik geen schurende schoonmiddelen of oplosmiddelen,
-Steek de USB-kabel en USB-poorten er voorzichtig in en buig ze niet, anders kunnen ze beschadigd raken en defect raken, Contacteer ons dan om het apparaat te repareren,

ACCU

- Laad de batterij volledig op voordat u de gamepad voor de eerste keer gebruikt, Gebruik alleen de meegeleverde USB-A naar USB-C-kabel om het apparaat op te laden,
-LED 4 knippert wanneer de batterij wordt opgeladen, De oplaadtijd kan tot 2 uur duren, afhankelijk van het USB-A-apparaat,
-LED 4 gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen,
Speelduur: Tot 8 uur, De speelduur kan variëren afhankelijk van het platform, het apparaat en de RGB-verlichting van het product,

SWITCH

-Bekabelde verbinding: sluit de USB-kabel aan op de console en deze wordt automatisch gekoppeld,
Eenmaal gekoppeld kan de HOME-knop worden gebruikt om de console te wekken,
-Bluetooth-verbinding: Ga naar Controllers → Wijzig grip/volgorde, schakel een gamepad uit en druk op Y+HOME, De gamepad wordt automatisch gekoppeld,

Als de gamepad niet met de console kan worden gekoppeld:
1, Ga naar Systeeminstellingen → Controllers en sensoren → Controllers bijkoppelen
2, Start de console opnieuw op en koppel de gamepad via de kabel of Bluetooth-verbinding,

PS4

1, Sluit de USB van de controller aan op de USB-poort aan de voorkant van PS4/PS3, LED 1,2,3 op de afstandsbediening gaat branden,
2, Druk op de HOME-knop om het koppelen te starten, LED 4 begint te knipperen,
3, Koppel de kabel los van de controller en druk draadloos te gebruiken,
Zodra de controller is gekoppeld, kan de HOME-knop worden gebruikt om de console te activeren,

PC

-Bekabelde verbinding: Sluit de USB-gamepad aan op een USB-poort van de computer en deze wordt automatisch gekoppeld, In deze verbindingsmodus wordt de knoppenindeling van de controller hetzelfde als een Xbox 360-controller,
-Bluetooth-verbinding: schakel Bluetooth in op uw computer, Druk op de Y + HOME-knoppen om de gamepad in te schakelen en deze gaat automatisch naar de koppelmodus, Open de Bluetooth-apparaatlijst van uw computer en zoek naar "Switch Pro-controller", sluit deze aan en wacht tot deze is gekoppeld, In deze verbindingsmodus wordt de knoppenindeling van de controller hetzelfde als een Switch-controller,

IOS

Schakel Bluetooth in op de smartphone, Druk op de B+HOME-knoppen om de gamepad in te schakelen en deze gaat automatisch naar de koppelingsmodus, Open de Bluetooth-apparaatlijst van de smartphone en zoek naar "Dualshock Wireless controller", sluit deze aan en wacht tot deze is gekoppeld,
Let op: Alleen compatibel met iOS versie 13,0 of hoger

MGPX
User Guide

EN

SECURITY REMINDERS

-Do not use the product in areas with high humidity or near water,
-Do not use the product in very hot or cold areas,
-Before cleaning, unplug the charging cable output and power OFF the gamepad,
-Use a soft, dry cloth to clean the device, Do not use abrasive cleaners or solvents,
-Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction,
-Do not use the controller if there is visible damage or if it malfunctions,
-Do not attempt to open, disassemble, or repair the device or cable yourself, This may result in risk of electric shock, fire or damage to the controller,

BATTERY

-Fully charge the battery before using the gamepad for the first time, Only use the included USB-A to USB-C cable to charge the device,
-LED 4 will blink when battery is being charged, Charging time might take up to 2 hours depending on the USB-A device,
-LED 4 will power off when the battery is fully charged,
•Playtime up to 8 hours, Playtime might vary depending on the platform, device and RGB lighting of the product,

SWITCH

-Cable connection: Plug the USB cable to the console and it will automatically be paired,
Once paired, HOME button can be used to wake the console,
-Bluetooth connection: Go to Controllers → Change grip/order then power OFF the gamepad and press Y + HOME, The gamepad will be automatically paired,

If the gamepad does not pair with the console:
1, Go to System settings → Controllers and sensors → Disconnect controllers
2, Restart the console and pair the gamepad using the cable or Bluetooth connection,

PS4

1, Connect the USB of the gamepad to the front PS4/PS3 USB port and the gamepad LED 1,2,3 will power on,
2, Press HOME button to start pairing, LED 4 will start blinking,
3, Unplug the gamepad cable to start using it wirelessly,
Once the gamepad is paired, HOME button might be used to wake up the console,

PC

-Cable connection: Connect the gamepad USB to an USB port of the computer and it will be automatically be paired, In this connection mode the button layout of the controller is recognized as a Xbox 360 controller,
-Bluetooth connection: Enable Bluetooth on your computer, Press Y + HOME buttons to power ON the gamepad and it will automatically enter pairing mode, Open the Bluetooth device list of your computer and search for "Switch Pro controller", connect it and wait until it gets paired, In this connection mode the button layout of the controller is recognized as a Switch controller,

IOS

-Enable Bluetooth on the smartphone, Press B + HOME buttons to power ON the gamepad and it will automatically enter pairing mode, Open the Bluetooth device list of the smartphone and search for "Dualshock Wireless controller", connect it and wait until it gets paired,
Note: Only compatible with iOS version 13,0 or higher

MGPX
User Guide

EN

ANDROID

-Android Gamepad Mode: Enable Bluetooth on the smartphone, Press X + HOME buttons to power ON the gamepad and it will automatically enter pairing mode, Open the Bluetooth device list of the smartphone and search for "MGPX", connect it and wait until it gets paired,
-Cloud Gamepad Mode: Enable Bluetooth on the smartphone, Press B + HOME buttons to power ON the gamepad and it will automatically enter pairing mode, Open the Bluetooth device list of the smartphone and search for "Wireless controller", connect it and wait until it gets paired,

BUTTON MAPPING APP (ANDROID OPTIONAL)

You can map controller buttons to specific actions displayed on the screen via the ShootingPlus V3 app, Configure the buttons with the app in case your game does not have native support or is not compatible with controllers, The app is only compatible with Android,

•Setup
1, Download and install the ShootingPlus V3 app from the Android Playstore,
2, Enable the Bluetooth connection on the smartphone, Press the X + HOME buttons to turn on the controller, and it will automatically enter pairing mode, Open the smartphone's Bluetooth device list and search for "MGPX," connect to it, and wait until it pairs,
3, Launch the ShootingPlus V3 app and minimize it,
4, Start the game and enter the START button on the controller, A menu with the default button configuration on the screen will be displayed, You can edit this setting by tapping the button icon on the screen and dragging it to the desired location for that button or joystick action,
For example: Tap on the "L" icon corresponding to the left joystick and move it to the area of the screen where the action to move the character is located, Tap on the SAVE option to store the changes made,
5, Press START button to exit the button configuration menu,
6, Press SELECT to display the saved configuration and START to edit the configuration,
Note: To customize the buttons the ShootingPlus V3 app must be open and minimized in the background,

SWITCH

-Cable connection: Plug the USB cable to the console and it will automatically be paired,
Once paired, HOME button can be used to wake the console,
-Bluetooth connection: Go to Controllers → Change grip/order then power OFF the gamepad and press Y + HOME, The gamepad will be automatically paired,

If the gamepad does not pair with the console:
1, Go to System settings → Controllers and sensors → Disconnect controllers
2, Restart the console and pair the gamepad using the cable or Bluetooth connection,

PS4

1, Connect the USB of the gamepad to the front PS4/PS3 USB port and the gamepad LED 1,2,3 will power on,
2, Press HOME button to start pairing, LED 4 will start blinking,
3, Unplug the gamepad cable to start using it wirelessly,
Once the gamepad is paired, HOME button might be used to wake up the console,

PC

-Cable connection: Connect the gamepad USB to an USB port of the computer and it will be automatically be paired, In this connection mode the button layout of the controller is recognized as a Xbox 360 controller,
-Bluetooth connection: Enable Bluetooth on your computer, Press Y + HOME buttons to power ON the gamepad and it will automatically enter pairing mode, Open the Bluetooth device list of your computer and search for "Switch Pro controller", connect it and wait until it gets paired, In this connection mode the button layout of the controller is recognized as a Switch controller,

IOS

-Enable Bluetooth on the smartphone, Press B + HOME buttons to power ON the gamepad and it will automatically enter pairing mode, Open the Bluetooth device list of the smartphone and search for "Dualshock Wireless controller", connect it and wait until it gets paired,
Note: Only compatible with iOS version 13,0 or higher

MGPX
User Guide

IT

PROMEMORIA DI SICUREZZA

-Non utilizzare il prodotto in aree con elevata umidità o vicino all'acqua,
-Non utilizzare il prodotto con la mani umide o bagnate,
-Prima della pulizia, scollegare il cavo di ricarica e spegnere il controller,
-Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il dispositivo, Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi,
-Si prega di inserire delicatamente e non piegare il cavo USB e le porte USB, altrimenti potrebbero danneggiarsi e smettere di funzionare,
•Non utilizzare il controller se presenta danni visibili o se non funziona correttamente,
-Non tentare di aprire, smontare o riparare da soli il dispositivo o il cavo, Ciò potrebbe comportare il rischio di scosse elettriche o danni al controller,

BATTERIA

Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il controller per la prima volta, Utilizzare solo il cavo da USB-A a USB-C incluso per caricare il dispositivo,
Il LED 4 lampeggerà durante la batteria è in carica, Il tempo di ricarica può durare fino a 2 ore a seconda della potenza della porta USB a cui il cavo è collegato,
Il LED 4 si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica,
Utilizzare per massimo fino a 8 ore, Il tempo di utilizzo può variare a seconda della piattaforma, del dispositivo e dell'illuminazione RGB del prodotto,

SWITCH

-Connessione cablata: collega il cavo USB alla console e vi accoppierà automaticamente,
Una volta abbinato, il pulsante HOME può essere utilizzato per accendere la console,
-Connessione Bluetooth: vai su Controller → Cambia impugnatura/ordine, quindi spegni il controller e premi Y + HOME, Il controller si accoppierà automaticamente,

Se il controller non si accoppia con la console:
1, Accedi a Impostazioni di sistema → Controller e sensori → Disconnetti controller, 2, Riavvia la console e associa il controller utilizzando la connessione cablata o Bluetooth,

PS4

1, Collega il USB del controller alla porta USB anteriore di PS4/PS3, il LED 1,2,3 si accenderà,
2, Premere il pulsante HOME per avviare l'accoppiamento, il LED 4 inizierà a lampeggiare,
3, Scollegare il cavo del controller per iniziare a utilizzarlo in modalità wireless,
Una volta associato il controller, è possibile utilizzare il pulsante HOME per attivare la console,

PC

-Connessione cablata: collega il USB del controller a una porta USB del computer e si accoppierà automaticamente, In questa modalità di connessione, la disposizione dei pulsanti del controller corrisponde a quella di Xbox 360,
-Connessione Bluetooth: attiva la connessione Bluetooth sul tuo computer, Premi i pulsanti Y + HOME per accendere il controller ed entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento, Apri l'elenco dei dispositivi Bluetooth sul tuo computer e cerca "Controller Switch Pro", collegalo e attendi fino all'accoppiamento, In questa modalità di connessione, la disposizione dei pulsanti del controller corrisponde a quella dello Switch,

IOS

Attiva la connessione Bluetooth sul tuo smartphone, Premi i pulsanti B + HOME per accendere il controller ed entrerà automaticamente in modalità di abbinamento, Apri l'elenco dei dispositivi Bluetooth dello smartphone e cerca "Controller Dualshock Wireless", collegalo e attendi l'accoppiamento,
Nota: compatibile solo con la versione iOS 13,0 o successiva,

MGPX
User Guide

IT

ANDROID

-Modalità gamepad Android: Abilita il Bluetooth sullo smartphone, Premi i pulsanti X + HOME per accendere il controller ed entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento, Apri l'elenco dei dispositivi Bluetooth dello smartphone e cerca "MGPX", collegalo e attendi l'accoppiamento,
-Modalità di gioco cloud: attiva il Bluetooth sul tuo smartphone, Premi i pulsanti B + HOME per accendere il controller ed entrerà automaticamente in modalità di abbinamento, Apri l'elenco dei dispositivi Bluetooth dello smartphone e cerca "Controller wireless", collegalo e attendi l'accoppiamento,

PERSONALIZZAZIONE DEI PULSANTI (ANDROID OPZIONALE)

Puoi assegnare i pulsanti del controller ad azioni specifiche visualizzate sullo schermo utilizzando l'applicazione ShootingPlus V3, Configura i pulsanti con l'app nel caso in cui il tuo gioco non abbia il supporto nativo o non sia compatibile con i controller, L'applicazione è compatibile solo con Android,

•Facilità
1, Scarica e installa l'app ShootingPlus V3 sul Playstore Android,
2, Attiva la connessione Bluetooth sullo smartphone, Premi i pulsanti A + HOME per accendere il controller ed entrerà automaticamente in modalità di abbinamento, Apri l'elenco dei dispositivi Bluetooth dello smartphone e cerca "MGPX", collegalo e attendi fino all'accoppiamento,
3, Avvia l'applicazione ShootingPlus V3 e minimizzala,
4, Avvia il gioco ed entra nella schermata in cui vengono visualizzati i pulsanti del gioco, premi il pulsante START sul controller, Il menu verrà visualizzato con la configurazione predefinita dei pulsanti sullo schermo; puoi modificare questa configurazione toccando l'icona del pulsante sullo schermo e trascinandolo nel punto in cui desideri che il pulsante o il joystick eseguai l'azione,
Ad esempio: premi sull'icona "L" che corrisponde al joystick sinistro e spostalo nell'area dello schermo in cui il gioco ha l'azione di movimento del personaggio, Fare clic sull'opzione di salvataggio per salvare le modifiche apportate,
5, Premere il pulsante START sul controller per chiudere il menu di configurazione dei pulsanti,
6, Premere SELEZIONA per visualizzare la configurazione salvata e AVVIO per uscire dalla modalità di modifica,
Nota: per apportare modifiche alle impostazioni è necessario che l'applicazione ShootingPlus V3 sia aperta e ridotta a icona in background,

•Ripristina le impostazioni del pulsante
1, Tocca l'app, quindi tocca la barra in alto a destra per accedere alla scheda delle impostazioni
2, Accedi a Impostazioni e fai clic su Ripristina dispositivo, Le impostazioni dell'app torneranno ai valori predefiniti di fabbrica,

MGPX
User Guide

PL

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

•Nieudane połączenie Bluetooth: 1, Upewnij się, że gamepad nie jest już podłączony do innego urządzenia 2, Sprawdź, czy połączenie Bluetooth w urządzeniu jest włączone 3, Jeśli problem będzie się powtarzać naciśnij przycisk RESET na kilka sekund 4, Przejdź do listy Bluetooth i usuń sparowane urządzenia 5, Spróbuj sparować ponownie,

•Gamepad nie włącza się/wyłącza: 1, Naładuj gamepad 2, Sprawdź, czy urządzenie nie znajduje się zbyt daleko od gamepada lub czy pomiędzy urządzeniem a gamepadem nie ma zbyt wielu przeszkód, Czasami mogą wystąpić rozłączenia lub zakłócenia, jeśli w otoczeniu występuje wiele sygnałów elektromagnetycznych lub jeśli zasięg sieci bezprzewodowej został przekroczony,

•Akumulator nie jest w pełni naładowany: Użyj dołączonego kabla, aby naładować kontroler, Jeśli kontroler jest podłączony do konsoli lub komputera, sprawdź, czy ze urządzenie ładuje się, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia lub jest wyłączone,

•Drgania/Ruszanie joystickiem: Naciśnij głowicę joysticka, Jeśli problem będzie się powtarzać, przeprowadź ponowną kalibrację joystików w ustawieniach gamepada konsoli,

•Niektóre przyciski lub joystiki nie działają: Niektóre gry mogą nie oferować pełnej kompatybilności z gamepadem, dlatego niektóre przyciski lub joystiki mogą nie zostać wykryte, Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Android, sprawdź sekcję podręcznika „Dostosowywanie mapowania przycisków" i spróbuj użyć aplikacji ShootingPlus V3, aby zmapować brakujące przyciski lub joystiki w grze,

GWARANCJA

Do skorzystania z serwisu gwarancyjnego niezbędny będzie oryginalny dowód zakupu, Trzymaj go w bezpiecznym miejscu, Manipulacje przy urządzeniu, wszelkiego rodzaju modyfikacje technicznie oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi spowodują utratę gwarancji, Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.mymarsgaming.eu/es/terms

ZGODNOŚĆ

Deklarację zgodności produktu Unii Europejskiej można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity, Więcej informacji znajdziesz na stronie www.marsgaming.eu

UTYLIZACJA I RECYKLING

Po zakończeniu żywotności produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy zanieść produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu odpadów,

KONTAKT

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, nie wahaj się z nami skontaktować: attclientes@bismag.es / +34945124598

PL

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

•Nieudane połączenie Bluetooth: 1, Upewnij się, że gamepad nie jest już podłączony do innego urządzenia 2, Sprawdź, czy połączenie Bluetooth w urządzeniu jest włączone 3, Jeśli problem będzie się powtarzać naciśnij przycisk RESET na kilka sekund 4, Przejdź do listy Bluetooth i usuń sparowane urządzenia 5, Spróbuj sparować ponownie,

•Gamepad nie włącza się/wyłącza: 1, Naładuj gamepad 2, Sprawdź, czy urządzenie nie znajduje się zbyt daleko od gamepada lub czy pomiędzy urządzeniem a gamepadem nie ma zbyt wielu przeszkód, Czasami mogą wystąpić rozłączenia lub zakłócenia, jeśli w otoczeniu występuje wiele sygnałów elektromagnetycznych lub jeśli zasięg sieci bezprzewodowej został przekroczony,

•Akumulator nie jest w pełni naładowany: Użyj dołączonego kabla, aby naładować kontroler, Jeśli kontroler jest podłączony do konsoli lub komputera, sprawdź, czy ze urządzenie ładuje się, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia lub jest wyłączone,

•Drgania/Ruszanie joystickiem: Naciśnij głowicę joysticka, Jeśli problem będzie się powtarzać, przeprowadź ponowną kalibrację joystików w ustawieniach gamepada konsoli,

•Niektóre przyciski lub joystiki nie działają: Niektóre gry mogą nie oferować pełnej kompatybilności z gamepadem, dlatego niektóre przyciski lub joystiki mogą nie zostać wykryte, Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Android, sprawdź sekcję podręcznika „Dostosowywanie mapowania przycisków" i spróbuj użyć aplikacji ShootingPlus V3, aby zmapować brakujące przyciski lub joystiki w grze,

GWARANCJA

Do skorzystania z serwisu gwarancyjnego niezbędny będzie oryginalny dowód zakupu, Trzymaj go w bezpiecznym miejscu, Manipulacje przy urządzeniu, wszelkiego rodzaju modyfikacje technicznie oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi spowodują utratę gwarancji, Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.mymarsgaming.eu/es/terms

ZGODNOŚĆ

Deklarację zgodności produktu Unii Europejskiej można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity, Więcej informacji znajdziesz na stronie www.marsgaming.eu

UTYLIZACJA I RECYKLING

Po zakończeniu żywotności produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy zanieść produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu odpadów,

KONTAKT

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, nie wahaj się z nami skontaktować: attclientes@bismag.es / +34945124598

MGPX
User Guide

NL

BEVEILIGINGSHERINNERINGEN

-Gebruik het product niet in gebieden met een hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water,
-Gebruik het product niet op zeer