



MARS GAMING

G A M E R S · U N I V E R S E

MH-STRIKE

EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding / **دليل الاستخدام**



Conformité

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations www.marsgaming.eu

Élimination et recyclage

À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales. Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné.

Contact

Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598

DE Empfehlungen und Erinnerungen

-Nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder heißen Oberflächen verwenden oder installieren. Bitte stecken Sie die Stecker vorsichtig ein und verbiegen Sie sie nicht, da sie sonst beschädigt werden und nicht mehr funktionieren können.
-Ziehen Sie das Kabel aus und reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie keine Sprays oder Flüssigreiniger.
-Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
-Wenn Sie den Kopfhörer mit hoher Lautstärke verwenden, kann Ihr Gehör geschädigt werden.

Fehlerbehebung

-Der Kopfhörer funktioniert nicht: Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig mit dem Audioanschluss des Geräts verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke am Lautstärkeregler, die Audioeinstellungen des Betriebssystems und die Anwendung, die Sie verwenden, nicht zu niedrig eingestellt sind. Der USB-Anschluss ist nur für die Stromversorgung der Headset-Beleuchtung vorgesehen.
-Mikrofon funktioniert nicht: Überprüfen Sie den Anschlussplan und schließen Sie die 3,5-mm-Klinkenstecker wie im Anschlussplan gezeigt an. Vergewissern Sie sich, dass der Wahlschalter für die Stummuschaltung des Mikrofons nicht in der Position „Stumm“ steht. Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon in den Geräteeinstellungen aktiviert und nicht in der von Ihnen verwendeten Anwendung stummgeschaltet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, das Headset an ein anderes Gerät anzuschließen, um Hardwareprobleme auszuschließen.

Garantie

Sie können die Garantieservice in Anspruch nehmen zu können, ist der Originalkaufbeleg erforderlich. Bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Durch Öffnen des Geräts, Manipulationen technische Veränderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Kräfte erlischt die Garantie. Um die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie es.marsgaming.eu/es/terms

Einhaltung

Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter www.marsgaming.eu/en/conformity einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu

Entsorgung und Recycling

Am Ende der Nutzungsdauer darf das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingstelle.

Kontakt

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

PL

Zalecenia i przypomnienia

-Nie używać ani nie instalować w pobliżu wody, wilgoci lub gorących powierzchni.

EN

Recommendations and Reminders

-Do not use or install near water, moisture or hot surfaces.
-Please insert gently and do not bend the connectors otherwise they might get damaged and malfunction.
-Unplug the cable and clean only with a dry cloth, do not use aerosol or liquid cleaning agents.
-Use a soft, dry cloth for cleaning. Do not use abrasive cleaners or solvents.
-Using the headset at high volume may cause damage to your hearing.

Troubleshooting

-Headset sound not working: Ensure the headphones are properly connected to the audio port of the device. Check that the volume control wheel level and the operating system settings and the application you are using are not set too low. The USB connector is designed to only provide power to the headset lighting.
-Microphone not working: Check the connection diagram and plug in the 3.5mm Jack connectors as shown. Make sure that the mute microphone switch is not in the mute position. Verify that the microphone is enabled in the device settings and not muted in the application you are using. If the problem persists, try connecting the headphones to another device to rule out hardware issues.

Warranty

The original purchase receipt will be required to make use of the warranty service. Please keep it in a safe place. Opening the device, tampering, technical modifications of any kind, and damage due to external mechanical forces will void your warranty. To read the warranty terms and conditions visit es.marsgaming.eu/es/terms

Compliance

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/en/conformity For more information www.marsgaming.eu

Disposal and Recycling

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated collection and recycling center.

Contact

If you have questions or problems with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Recommendaciones y recordatorios

-No utilizar ni instalar cerca de agua, humedad o superficies calientes.
-Por favor, inserte suavemente y no doble los conectores, de lo contrario podrían dañarse y funcionar mal.
-Desenchufe el cable y límpielo sólo con un paño seco, no utilice aerosoles ni productos de limpieza líquidos.
-Utilice un paño suave y seco para la limpieza. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
-El uso de los auriculares a un volumen alto puede causar daño a su audición.

Solución de problemas

-Los auriculares no funcionan: Asegúrese de que los auriculares estén correctamente conectados al puerto de audio del dispositivo. Verifique el volumen de la rueda de control de volumen. La configuración de audio del sistema operativo y la aplicación que esté utilizando no estén demasiado bajas. El conector USB está diseñado únicamente para alimentar la iluminación de los auriculares.
-El micrófono no funciona: Compruebe el diagrama de conexión y enchufe los conectores Jack de 3,5 mm como se muestra en el diagrama de conexión. Asegúrese de que el selector de silencio del micrófono no está en la posición de silencio. Compruebe que el micrófono está activado en los ajustes del dispositivo y no silenciado en la aplicación que está utilizando. Si el problema persiste, prueba a conectar los auriculares a otro dispositivo para descartar problemas de hardware.

Garantía

Se requerirá el recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Por favor, guárdalo

-Złącza należy wkładać delikatnie i nie zginać ich, w przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia i nieprawidłowego działania.
-Odłącz kabel i czyść tylko suchą szmatką, nie używaj środków czyszczących w aerozolu lub płynnie.
-Do czyszczenia należy używać miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj ściemych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
-Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Rozwiązywanie problemów

-Słuchawki nie działają: Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do portu audio urządzenia. Sprawdź, czy głośność na pokrętle regulacji głośności, ustawienia audio systemu operacyjnego i używanej aplikacji nie są ustawione zbyt nisko. Złącze USB jest przeznaczone wyłącznie do zasilania podświetlenia zestawu słuchawkowego.
-Mikrofon nie działa: Sprawdź schemat połączeń i podłącz wtyczki jack 3,5 mm zgodnie ze schematem połączeń. Upewnij się, że przełącznik wyboru wysyczenia mikrofonu nie znajduje się w pozycji wyciszenia. Sprawdź, czy mikrofon jest włączony w ustawieniach urządzenia i nie jest wyciszony w używanej aplikacji. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj podłączyć zestaw słuchawkowy do innego urządzenia, aby wykluczyć problemy sprzętowe.

Gwarancja

Aby móc skorzystać z usługi gwarancyjnej, wymagany będzie oryginalny dowód zakupu. Proszę przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Otwarcie urządzenia, manipulacje, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi powodują utratę gwarancji. Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.marsgaming.eu/es/terms

Zgodność

Deklaracja zgodności produktu Unii Europejskiej można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.marsgaming.eu

Utilizacja i recykling

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy zanieść produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

Kontakt

Jeśli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj się z nami skontaktować: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL

Aanbevelingen en herinneringen

-Niet gebruiken of installeren in de buurt van water, vocht of hete oppervlakken.
-Steek de connectors er voorzichtig in en buig ze niet, anders kunnen ze beschadigd raken en defect raken.
-Haal de stekker uit het stopcontact en reinig het apparaat alleen met een droge doek, gebruik geen spuitbus of vloeibare reinigingsmiddelen.
-Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken. Gebruik geen schuursmiddelen of oplosmiddelen.
-Gebruik van de hoofdtelefoon bij hoog volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Probleemoplossing

-De hoofdtelefoon werkt niet: Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de audiopoort van het apparaat. Controleer of het volume op het volumewiel, de audio-instellingen van het besturingsstelsel en de toepassing die u gebruikt niet te laag zijn ingesteld. De USB-aansluiting is alleen bedoeld om de verlichting van de hoofdtelefoon van stroom te voorzien. Microfoon werkt niet: Controleer het aansluitschema en sluit de 3,5 mm jackpluggen aan zoals aangegeven in het aansluitschema. Controleer of de keuzeschakelaar voor het dempen van de microfoon niet in de gedempte stand staat. Controleer of de microfoon is ingeschakeld in de apparaatinstellingen en niet is gedempt in de toepassing die u gebruikt. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de headset aan te sluiten op een ander apparaat om hardwareproblemen uit te sluiten.

en un lugar seguro. Abrir el dispositivo, manipulaciones, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños debidos a fuerzas mecánicas externas anularán tu garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía visita es.marsgaming.eu/es/terms

Cumplimiento

Puedes consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu

Eliminación y Reciclaje

Al final de la vida útil del producto, este no debe ser desechado con los residuos domésticos habituales. Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una gestión adecuada de residuos, por favor lleva el producto a un centro de recogida y reciclaje designado.

Contacto

Si tienes preguntas o problemas con el producto, no dudes en contactarnos: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Recomendações e lembretes

-Não utilizar ou instalar perto de água, humidade ou superfícies quentes. -Introduzir com cuidado e não dobrar os conectores, do contrário podem ficar danificados e avariar.
-Desligue o cabo e limpe-o apenas com um pano seco, não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerosol.
-Utilizar um pano macio e seco para a limpeza. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
-A utilização dos auscultadores com um volume elevado pode causar danos na sua audição.

Solução de problemas

-Os auscultadores não funcionam: Certifique-se de que os auscultadores estão corretamente ligados à porta de áudio do dispositivo. Verifique se o volume na roda de controlo do volume, as definições de áudio do sistema operativo e a aplicação que está a utilizar não estão demasiado baixas. O conetor USB foi concebido apenas para alimentar a iluminação dos auscultadores.
-O microfone não funciona: Verifique o diagrama de ligações e ligue as fichas de 3,5 mm conforme indicado no diagrama de ligações. Certifique-se de que o interruptor de seleção de silêncio do microfone não está na posição de silêncio. Verifique se o microfone está ativado nas definições do dispositivo e se não está silenciado na aplicação que está a utilizar. Se o problema persistir, tente ligar o auricular a outro dispositivo para excluir problemas de hardware.

garantia

O recibo de compra original será necessário para usufruir do serviço de garantia. Por favor mantenha em local seguro. A abertura do dispositivo, adulterações, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecánicas externas anularão a garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

Conformidade

Pode consultar a Declaração de Conformidade do produto da União Europeia em www.marsgaming.eu/en/conformity Para mais informações www.marsgaming.eu

Eliminação e Reciclagem

No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem designado.

Contacto

Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34945124598

IT

Raccomandazioni e promemoria

-Non utilizzare o installare in prossimità di acqua, umidità o superfici calde.
-Inserire delicatamente i connettori e non piegarli, altrimenti potrebbero danneggiarsi e causare

Garantie

Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice is de originele aankoopbon vereist. Bewaar het op een veilige plaats. Door het openen van het apparaat, manipulatie, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten vervalt uw garantie. Ga naar es.marsgaming.eu/es/terms om de voorwaarden en bepalingen van de garantie te lezen

Naleving

U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor het product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity. Voor meer informatie www.marsgaming.eu

Verwijdering en recycling

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet bij het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Om de duurzaamheid van het milieu te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, dient u het product naar een aangewezen inzamel- en recyclingcentrum te brengen.

Contact

Als u vragen of problemen heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

AR
التوصيات والتذكيرات والتوصيات والتذكيرات
- لا تستخدم أو تركيب بالقرب من الماء أو الرطوبة أو الأسطح الساخنة.
- يرجى إدخال بلطف وعدم ثني الموصلات ، وإلا فقد تلف وتتعطّل.
- أفضل السلك وقم بتنظيفه فقط بقطعة قماش جافة ، ولا تستخدم الهباء الجوي أو منتجات التنظيف السائلة.

استكشاف الأخطاء
-ساعات الرأس لا تعمل: تأكد من توصيل سماعات الرأس بشكل صحيح بمنفذ الصوت بالجهاز. تحقق من أن مستوى صوت عجلة التحكم في مستوى الصوت وإعدادات الصوت لنظام التشغيل والتطبيق الذي تستخدمه ليست منخفضة جدا. ثم تصميم موصل USB فقط لتشغيل إضاءة سماعة الرأس.
-الميكروفون لا يعمل: تحقق من مخطط الاتصال وقم بتوصيل موصلات المقيس مقاس 3.5 مم كما هو موضح في مخطط الاتصال. تأكد من أن معدل كتم صوت الميكروفون ليس في وضع كتم الصوت. تأكد من تشغيل الميكروفون في إعدادات جهازك وعدم كتمه في التطبيق الذي تستخدمه. إذا استمرت المشكلة ، فحاول توصيل سماعة الرأس بجهاز آخر لاستبعاد مشكلات الأجهزة.

ضمان
سيتم طلب إيصال الشراء الأصلي للاستفادة من خدمة الضمان. يرجى الاحتفاظ بها في مكان آمن. سيؤدي فتح الجهاز والعيب به والتعديلات الفنية من أي نوع والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان الخاص بك. لقراءة شروط وأحكام الضمان، نفضل بزيارة es.marsgaming.eu/es/terms

ضمان
سيتم طلب إيصال الشراء الأصلي للاستفادة من خدمة الضمان. يرجى الاحتفاظ بها في مكان آمن. سيؤدي فتح الجهاز والعيب به والتعديلات الفنية من أي نوع والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان الخاص بك. لقراءة شروط وأحكام الضمان، نفضل بزيارة es.marsgaming.eu/es/terms

امثال
يمكنك الرجوع إلى إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي للمنتج على www.marsgaming.eu/en/con-formity لمزيد من المعلومات

التخلص وإعادة التدوير
في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات، يرجى أخذ المنتج إلى مركز مخصص للتجميع وإعادة التدوير.

malfunzionamenti.

-Scollegare il cavo e pulirlo solo con un panno asciutto, non utilizzare detergenti liquidi o spray.
-Utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
-L'uso delle cuffie ad alto volume può danneggiare l'udito.z

Risoluzione dei problemi

-Le cuffie non funzionano: Assicurarsi che le cuffie siano collegate correttamente alla porta audio del dispositivo. Verificare che il volume della rotella di controllo del volume, le impostazioni audio del sistema operativo e dell'applicazione in uso non siano troppo basse. Il connettore USB è progettato solo per alimentare l'illuminazione delle cuffie.
-Il microfono non funziona: controllare lo schema di collegamento e collegare le spine jack da 3,5 mm come indicato nello schema di collegamento. Verificare che il selettore di esclusione del microfono non sia in posizione di esclusione. Verificare che il microfono sia abilitato nelle impostazioni del dispositivo e non sia disattivato nell'applicazione in uso. Se il problema persiste, provare a collegare le cuffie a un altro dispositivo per escludere problemi hardware.

Garanzia

Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di acquisto originale. Si prega di conservarlo in un luogo sicuro. L'apertura del dispositivo, la manomissione, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia visita es.marsgaming.eu/es/terms

Conformità

Puoi consultare la Dichiarazione di conformità del prodotto dell'Unione Europea su www.marsgaming.eu/en/conformity Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclaggio

Al termine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Contacto

Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR

Recommendations et rappels

-Ne pas utiliser ou installer à proximité d'eau, d'humidité ou de surfaces chaudes.
-Insérez doucement les connecteurs et ne les pliez pas, sinon ils risquent d'être endommagés et de mal fonctionner.
Débranchez le câble et nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol.
-Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de solvants.
-L'utilisation du casque à un volume élevé peut endommager votre audition.

Solution de problèmes

-Le casque ne fonctionne pas : Assurez-vous que le casque est correctement connecté au port audio de l'appareil. Vérifiez que le volume de la molette de réglage du volume, les paramètres audio du système d'exploitation et de l'application que vous utilisez ne sont pas trop bas. Le connecteur USB est uniquement conçu pour alimenter l'éclairage du casque.
-Le microphone ne fonctionne pas : vérifiez le schéma de connexion et branchez les fiches jack 3,5 mm comme indiqué dans le schéma de connexion. Assurez-vous que le sélecteur de sourdine du microphone n'est pas en position de sourdine. Vérifiez que le microphone est activé dans les paramètres de l'appareil et qu'il n'est pas coupé dans l'application que vous utilisez. Si le problème persiste, essayez de connecter le casque à un autre appareil afin d'exclure tout problème matériel.

garantie

Le reçu d'achat original sera requis pour bénéficier du service de garantie. Gardez-le dans un endroit sûr. L'ouverture de l'appareil, les altérations, les modifications techniques de toute nature et les dommages dus à des forces mécaniques externes annuleront votre garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/es/terms

اتصال
إذا كانت لديك أسئلة أو مشاكل مع المنتج، فلا تتردد في الاتصال بنا: attcliente@biomag.es / +34945124598



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

es.marsgaming.eu/es/terms

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MARS GAMING

Biomag S. L.

EU office:

Address: Barratxi 39, Pab. 3

01013, Vitoria, SPAIN

Telephone: +34945124598

Email: attcliente@biomag.es

WWW.MARSGAMING.EU

