

MARS GAMING	OVERVIEW / Visión General / Visão Geral / Panorâmica / Vue d'ensemble / Überblick / Przegląd / Overzicht / نظرة عامة	PACKAGE CONTENT / Contêntido do pacote / Conteúdo da embalagem / Contenido della confezione / Contenu de l'emballage / Verpakkingsinhoud / Zawartość opakowania / Inhoud van de verpakking / محتويات التغليف	DISPOSAL AND RECYCLING	EN
 <p>User Manual STUDIO MICROPHONE MMIC-SC</p> <p>EN User manual / ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Gebruiker-shandleiding / دليل المستخدم</p>  <p>WWW.MARSGAMING.EU</p>	 <p>1. Connect the microphone to the PC using the USB cable provided. 2. Go to start menu and select Control Panel. 3. From System Preferences select Sound. 4. On input tab select MMIC-SC from the device list. 5. Microphone gain can be adjusted on input tab. 6. On output tab select the audio device desired to play the computer audio.</p>  <p>1. Connect the microphone to the PC using the USB cable provided. 2. Go to start menu and select Control Panel. 3. From System Preferences select Sound. 4. On input tab select MMIC-SC from the device list. 5. Microphone gain can be adjusted on input tab. 6. On output tab select the audio device desired to play the computer audio.</p>	<p>141x52x80mm / 130g 5V / 120mA 192kHz / 24bit</p> <p>EN</p> <p>SET UP</p> <p>MMIC-SC will work with whatever software you use to stream, record or voice call. Simply plug the mic into your PC or Mac and select it as your input recording device within your selected software. No drivers are required to take full advantage of all microphone features.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Install the microphone to the boom arm. 2. Place the microphone front side pointing to the audio source, use the arm lever to adjust the tilt angle. 3. Place the microphone at 15-40 cm towards the sound source. 4. Plug the microphone USB to the computer and select MMIC-SC as the audio input device on your platform (Windows, Mac, PS4 and PS5).  <p>1. Connect the microphone to the boom arm. 2. Place the microphone front side pointing to the audio source, use the arm lever to adjust the tilt angle. 3. Place the microphone at 15-40 cm towards the sound source. 4. Plug the microphone USB to the computer and select MMIC-SC as the audio input device on your platform (Windows, Mac, PS4 and PS5).</p> <p>Buttons</p> <p>1. Lighting: Tap on the lighting icon to change the lighting effect. Press for 5 seconds to switch OFF the lighting. 2. Control wheel: Increase the microphone gain levels. Place the microphone closer and make sure that the front part of the microphone is pointing towards the audio source. 3. MIC / VOL mode: Press the Wheel to switch between MIC or VOL mode. Rotate the wheel to adjust the Microphone volume.</p>	<p>At the end of the product's life it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.</p> <p>6.En la pestaña de Salud, seleccione el dispositivo de audio deseado para reproducir el audio del ordenador.</p> <p>PS4/PS5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte el USB del MMIC-SC al puerto USB de la consola. 2. Conecte un cable auricular con conector Jack 3.5 mm al puerto de audio del MMIC-SC. 3. En la consola, vaya a Configuración > Dispositivos de audio y seleccione MMIC-SC como dispositivo de entrada. <p>RECORDATORIOS DE SEGURIDAD</p> <p>No utilice ni instale cerca de agua, humedad o superficies calientes. - Coloque el producto sobre una superficie plana y estable. - Inserte suavemente y no doble el cable USB ni los puertos USB, de lo contrario, podrían dañarse y fallar. - Desconecte el cable y limpie únicamente con un paño seco, no use aerosoles ni agentes de limpieza líquidos. - ¡Muy importante! Si detecta defectos o irregularidades en el producto, no proceda con la instalación y contacte inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas instrucciones podría resultar en riesgos adicionales de lesiones o daños.</p> <p>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS El micrófono no parece funcionar. Asegúrese de que el micrófono está conectado correctamente, seleccione el modo MIC y gire la rueda de control hacia la derecha para aumentar la ganancia del micrófono. Luego verifique si el micrófono está seleccionado como dispositivo de entrada. Si el problema persiste, conecte el micrófono a otro puerto USB y reinicie. No use un HUB USB para conectar el micrófono.</p> <p>La grabación de audio no es lo suficientemente alta: Aumente los niveles de ganancia del micrófono, coloque el micrófono más cerca y asegúrese de que la parte frontal del micrófono esté apuntando hacia la fuente de audio. No auriculares no reproducen ningún sonido: Asegúrese de que los auriculares estén completamente conectados al puerto de audio de los auriculares en el micrófono. Verifique que MMIC-SC esté seleccionado como dispositivo de salida en la configuración de sonido de su plataforma. Aumente el volumen de los auriculares y la ganancia del micrófono seleccionando los modos "VOL" y "MIC" y girando la rueda de volumen hacia la derecha para establecer el volumen máximo.</p> <p>GARANTÍA Se requiere la recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Guárdalo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños causados ​​por fuerzas mecánicas externas anulan tu garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite www.marsgaming.eu/es/terms</p> <p>CUMPLIMIENTO Puede consultar la declaración de conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información visite www.marsgaming.eu</p> <p>ELIMINACIÓN Y RECICLAJE Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una gestión adecuada de los residuos, lleva el producto a un centro designado de recogida y reciclaje.</p> <p>CONTACTO Si tienes preguntas o necesitas ayuda con el producto, no dudes en contactarnos: attcliente@biomags.es / +34945124598</p> <p>PT</p> <p>CONFIGURAÇÃO</p> <p>O MMIC-SC funciona com qualquer software que você possa usar para transmitir, capturar ou realizar chamadas de voz. Basta conectar o microfone ao seu PC, Mac, PS4 ou PS5 e selecionar como dispositivo de captura de entrada no seu software de gravação. Não são necessários drivers adicionais para aproveitar todas as funções do microfone.</p> <p>1. Instale o microfone no braço articulado. 2. Coloque a parte frontal do microfone apontando para a fonte de áudio, use a alavanca de fixação para ajustar o ângulo de inclinação. 3. Coloque o microfone a uma distância de 15-40 cm da fonte de som. 4. Conecte o USB do microfone ao computador e selecione o MMIC-SC como dispositivo de entrada de áudio na sua plataforma (Windows, Mac, PS4 e PS5).</p> <p>5. Indicador LED</p> <p>1. Conecte o microfone a um PC usando o cabo USB proporcionado. 2. Vaya al menú de inicio y seleccione Panel de Control. 3. Desde el Panel de Control, seleccione Hardware y Sonido y entre en Sonido. 4. En la pestaña de grabación, seleccione MMIC-SC de la lista de dispositivos y haga clic en Establecer como predeterminado. 5. La ganancia del micrófono se puede ajustar en Propiedades > Niveles.</p> <p>6. Botones</p> <p>1. Conecte el micrófono a tu PC usando el cable USB proporcionado. 2. Vaya al menú de inicio y seleccione Panel de Control. 3. Desde el Panel de Control, seleccione Hardware y Sonido y entre en Sonido. 4. En la pestaña de grabación, seleccione MMIC-SC de la lista de dispositivos y haga clic en Establecer como predeterminado. 5. La ganancia del micrófono se puede ajustar en Propiedades > Niveles.</p> <p>7. Resolución de problemas</p> <p>El micrófono no parece funcionar. Asegúrese de que el micrófono está conectado correctamente, seleccione el modo MIC y gire la rueda de control hacia la derecha para aumentar la ganancia del micrófono. Luego verifique si el micrófono está seleccionado como dispositivo de entrada de audio en su plataforma. Aumente el volumen de los auriculares y la ganancia del micrófono seleccionando los modos "VOL" y "MIC" y girando la rueda de volumen hacia la derecha para establecer el volumen máximo.</p> <p>GARANTÍA Se requiere la recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Guárdalo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños causados ​​por fuerzas mecánicas externas anulan su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite www.marsgaming.eu/es/terms</p> <p>CUMPLIMIENTO Puede consultar la declaración de conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información visite www.marsgaming.eu</p> <p>ELIMINACIÓN Y RECICLAJE Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una gestión adecuada de los residuos, lleva el producto a un centro designado de recogida y reciclaje.</p> <p>CONTACTO Si tienes preguntas o necesitas ayuda con el producto, no dudes en contactarnos: attcliente@biomags.es / +34945124598</p>	
<p>ângulo de inclinação.</p> <p>3. Coloque o microfone a uma distância de 15-40 cm da fonte do som.</p> <p>4. Conecte o USB do microfone ao computador e selecione MMIC-SC como dispositivo de entrada de áudio na sua plataforma (Windows, Mac, PS4 e PS5).</p>  <p>5. Indicador LED</p> <p>1. Conecte o microfone a um PC usando o cabo USB fornecido. 2. Vá para o menu inicial e selecione Painel de Controle. 3. Vá para a seção de Som e selecione Hardware e Som e entre em Som. 4. Na guia de captura, selecione MMIC-SC na lista de dispositivos e clique em Estabelecer como predefinido. 5. A taxa de captura do microfone pode ser ajustada em Propriedades > Níveis.</p> <p>BOTÕES</p> <p>1. Iluminação: Pressione o ícone de iluminação para alterar o efeito de iluminação. Mantenha pressionado por 5 segundos para apagar a iluminação. 2. Roda de controle: Ajuste o nível de ganância do microfone, coloque o mais próximo e certifique-se de que a parte frontal do microfone esteja voltada para a fonte de áudio. 3. Modo MIC/VOL: Pressione a roda para alternar entre o modo MIC ou VOL. Gire a roda para ajustar o ganho do microfone (modo MIC) ou o volume dos fones de ouvido (modo VOL). A porta dos fones de ouvido Jack 3,5 mm é utilizada para monitorar em tempo real o sinal do microfone; se não for necessário monitorar o sinal, conecte os fones de ouvido diretamente ao microfone ou conecte o microfone ao computador. 4. Modo Mute/ENC: Toque no ícone do microfone para silenciar ou ativar o microfone. O indicador LED do microfone acenderá em vermelho quando o microfone estiver silenciado. Mantenha pressionado durante 3 segundos para ativar o ENC (modo de redução de ruído), o LED acenderá em verde. 5. Indicador LED</p> <p>WINDOWS</p> <p>1. Conecte o microfone ao PC usando o cabo USB fornecido. 2. Vá para o menu inicial e selecione Painel de Controle. 3. Vá para a seção de Som e selecione Hardware e Som e entre em Som. 4. Na guia de captura, selecione MMIC-SC na lista de dispositivos e clique em Estabelecer como predefinido. 5. A taxa de captura do microfone pode ser ajustada em Propriedades > Níveis.</p> <p>PS4/PS5</p> <p>1. Conecte o USB do MMIC-SC ao porta USB da consola. 2. Conecte seus fones de ouvido ao conector Jack 3.5 mm do porta de áudio do MMIC-SC. 3. No console, vá para Configuração > Dispositivos de áudio e selecione MMIC-SC como dispositivo de entrada. 4. No console, vá para Configuração > Dispositivos de áudio e selecione MMIC-SC como dispositivo de entrada.</p> <p>REGISTROS DE SEGURANÇA</p> <p>-Não utilize nem instale perto de água, umidade ou superfícies quentes. -Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável. -Insira suavemente e não dobre o cabo USB nas portas USB, de contrário, não poderia danificar e cair. -Desconecte o e cable limpa apenas com um pano seco, não use aerossóis ou agentes de limpeza líquidos. -Muy importante: Si detecta defectos o irregularidades en el producto, no proceda a instalación e entre en contacto inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas instrucciones podría resultar en riesgos adicionales de lesiones o daños.</p> <p>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS O micrófono não parece funcionar. Certifique-se de que o cabo USB está conectado corretamente, selecione o modo MIC e gire a roda de controle para a direita para aumentar o ganho do microfone. Verifique se o microfone está selecionado como dispositivo de entrada de áudio na sua plataforma. Aumente o volume dos fones de ouvido e a ganância do microfone selecionando os modos "VOL" e "MIC" e girando a roda de volume para a direita para estabelecer o volume máximo.</p> <p>GARANTIA Será necessário seu recibo de compra original para fazer uso do serviço de garantia. Guarde-o em um lugar seguro. As manipulações do dispositivo, as modificações técnicas de qualquer tipo e os danos devidos a forças mecânicas externas anulam sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite www.marsgaming.eu/es/terms</p> <p>CUMPLIMIENTO Puede consultar la declaración de conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información visite www.marsgaming.eu</p> <p>ELIMINACIÓN E RECICLAMIENTO Al final de la vida útil del producto, no debe ser examinado o resíduo doméstico regular. Para promover la durabilidad ambiental y garantizar un procesamiento adecuado de los residuos, lleve el producto a un centro designado para reconocimiento y reciclaje.</p> <p>CONTACTO Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda com o produto, não entre em contato conosco: attcliente@biomags.es / +34945124598</p> <p>FR</p> <p>CONFIGURATION</p> <p>MMIC-SC fonctionnera avec tout logiciel utilisé pour transmettre, saisir ou réaliser des appels de voix. Connectez simplement le micro à votre PC, Mac, PS4 ou PS5 et sélectionnez le comme dispositif de capture d'entrée dans votre logiciel que vous choisissez. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des contrôleurs supplémentaires pour vérifier toutes les fonctions du micro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Installez le micro sur le bras articulé. 2. Placez la partie frontale du microphone en face de la source audio, utilisez la palette de fixation pour ajuster l'angle d'inclinaison. 3. Placez le microphone à une distance de 15 à 40 cm de la source sonore. 4. Connectez le micro USB à l'ordinateur et sélectionnez MMIC-SC comme périphérique d'entrée audio sur votre plate-forme (Windows, Mac, PS4 et PS5).  <p>1. Connecte o microfone ao PC usando o cabo USB fornecido. 2. Vá para o menu inicial e selecione Painel de Controle. 3. Vá para a seção de Som e selecione Hardware e Som e entre em Som. 4. Na guia de captura, selecione MMIC-SC na lista de dispositivos. 5. No console, vá para Configuração > Dispositivos de áudio e selecione MMIC-SC como dispositivo de entrada.</p> <p>REGISTROS DE SEGURANÇA</p> <p>-Não utilize nem instale perto de água, umidade ou superfícies quentes. -Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável. -Insira suavemente e não dobre o cabo USB nas portas USB, de contrário, não poderia danificar e cair. -Desconecte o e cable limpa apenas com um pano seco, não use aerossóis ou agentes de limpeza líquidos. -Muy importante: Si detecta defectos o irregularidades en el producto, no proceda a instalación e entre en contacto inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas instrucciones podría resultar en riesgos adicionales de lesiones o daños.</p> <p>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS O micrófono não parece funcionar. Certifique-se de que o cabo USB está conectado corretamente, selecione o modo MIC e gire a roda de controle para a direita para aumentar o ganho do microfone. Verifique se o microfone está selecionado como dispositivo de entrada de áudio na sua plataforma. Aumente o volume dos fones de ouvido e a ganância do microfone selecionando os modos "VOL" e "MIC" e girando a roda de volume para a direita para estabelecer o volume máximo.</p> <p>GARANTIA Será necessário seu recibo de compra original para fazer uso do serviço de garantia. Guarde-o em um lugar seguro. As manipulações do dispositivo, as modificações técnicas de qualquer tipo e os danos devidos a forças mecânicas externas anulam sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite www.marsgaming.eu/es/terms</p> <p>CUMUL</p> <p>Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations, visitez www.marsgaming.eu</p> <p>ÉLIMINATION ET RECYCLAGE À la fin de la vie utile du produit, vous ne devez pas rechercher les résidus domestiques réguliers. Pour promouvoir la durabilité environnementale et garantir une gestion adéquate des déchets, apportez le produit à un centre désigné de collecte et de recyclage.</p> <p>CONTACTO Si vous avez des questions ou des besoins avec le produit, ne contactez pas : attcliente@biomags.es / +34945124598</p>	<p>o problema persistir, conecte o microfone a outra porta USB e reinicie. Não use um HUB USB para conectar o microfone.</p> <p>A captura de áudio não é suficientemente alta: Aumente os níveis de ganância do microfone, coloque-o mais próximo e certifique-se de que a parte frontal do microfone esteja voltada para a fonte de áudio.</p> <p>Os fones de ouvido não reproduzem nenhum som: Certifique-se de que os fones de ouvido estejam completamente conectados à porta de áudio dos fones de ouvido no microfone. Verifique se o MMIC-SC está selecionado como dispositivo de saída na configuração de som da sua plataforma. Aumente o volume dos fones de ouvido e a ganância do microfone selecionando os modos "VOL" e "MIC" e girando a roda de volume para a direita para estabelecer o volume máximo.</p> <p>4. Modo Mute/ENC: Toque no ícone do microfone para silenciar ou ativar o microfone. O indicador LED do microfone acenderá em vermelho quando o microfone estiver silenciado. Mantenha pressionado durante 3 segundos para ativar o ENC (modo de redução de ruído), o LED acenderá em verde.</p> <p>5. Indicador LED</p> <p>1. Conecte o microfone a um PC usando o cabo USB fornecido. 2. Vá para o menu inicial e selecione Painel de Controle. 3. Vá para a seção de Som e selecione Hardware e Som e entre em Som. 4. Na guia de captura, selecione MMIC-SC na lista de dispositivos e clique em Estabelecer como predefinido. 5. A taxa de captura do microfone pode ser ajustada em Propriedades > Níveis.</p> <p>BOTONES</p> <p>1. Iluminação: Pressione o ícone de iluminação para alterar o efeito de iluminação. Mantenha pressionado por 5 segundos para apagar a iluminação. 2. Rueda de control: Ajuste el nivel de ganancia del micrófono, coloque el más próximo y asegúrese de que la parte frontal del micrófono esté apuntando hacia la fuente de audio. 3. Modo MIC/VOL: Presione la rueda para alternar entre el modo MIC o VOL. Gire la rueda para ajustar la ganancia del micrófono (modo MIC) o el volumen de los auriculares (modo VOL). El puerto de auriculares Jack 3.5 mm se utiliza para monitorar en tiempo real el señal del micrófono; si no es necesario monitorar la señal, conecte los auriculares directamente al ordenador o al cable. 4. Modo Mute/ENC: Toque el icono del micrófono para silenciar o activar el micrófono. El indicador LED del micrófono se iluminará en rojo cuando esté silenciado. Mantenga presionado durante 3 segundos para habilitar el ENC (modo de reducción de ruido), el LED se iluminará en verde. 5. Indicador LED</p> <p>WINDOWS</p> <p>1. Conecte o microfone a tu PC usando el cable USB proporcionado. 2. Vaya al menú de inicio y seleccione Panel de Control. 3. Desde el Panel de Control, seleccione Hardware y Sonido y entre en Sonido. 4. En la pestaña de grabación, seleccione MMIC-SC de la lista de dispositivos y haga clic en Establecer como predeterminado. 5. La ganancia del micrófono se puede ajustar en Propiedades > Niveles.</p> <p>6. Botones</p> <p>1. Conecte el micrófono a tu PC usando el cable USB proporcionado. 2. Vaya al menú de inicio y seleccione Panel de Control. 3. Desde el Panel de Control, seleccione Hardware y Sonido y entre en Sonido. 4. En la pestaña de grabación, seleccione MMIC-SC de la lista de dispositivos y haga clic en Establecer como predeterminado. 5. La ganancia del micrófono se puede ajustar en Propiedades > Niveles.</p> <p>7. Resolución de problemas</p> <p>El micrófono no parece funcionar. Asegúrese de que el micrófono está conectado correctamente, seleccione el modo MIC y gire la rueda de control hacia la derecha para aumentar la ganancia del micrófono. Luego verifique si el micrófono está seleccionado como dispositivo de entrada de audio en su plataforma. Aumente el volumen de los auriculares y la ganancia del micrófono seleccionando los modos "VOL" y "MIC" y girando la rueda de volumen hacia la derecha para establecer el volumen máximo.</p> <p>GARANTÍA Será necesario su recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debidos a fuerzas mecánicas externas anulan su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite www.marsgaming.eu/es/terms</p> <p>CUMPLIMIENTO Puede consultar la declaración de conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información visite www.marsgaming.eu</p> <p>ELIMINACIÓN E RECICLAMIENTO Al final de la vida útil del producto, no debe ser examinado o resíduo doméstico regular. Para promover la durabilidad ambiental y garantizar un procesamiento adecuado de los residuos, lleve el producto a un centro designado para reconocimiento y reciclaje.</p> <p>CONTACTO Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda com o produto, não entre em contato conosco: attcliente@biomags.es / +34945124598</p> <p>FR</p> <p>CONFIGURATION</p> <p>MMIC-SC fonctionnera avec tout logiciel utilisé pour transmettre, saisir ou réaliser des appels de voix. Connectez simplement le micro à votre PC, Mac, PS4 ou PS5 et sélectionnez le comme dispositif de capture d'entrée dans votre logiciel que vous choisissez. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des contrôleurs supplémentaires pour vérifier toutes les fonctions du micro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Installez le micro sur le bras articulé. 2. Placez la partie frontale du microphone en face de la source audio, utilisez la palette de fixation pour ajuster l'angle d'inclinaison. 3. Placez le microphone à une distance de 15 à 40 cm de la source sonore. 4. Connectez le micro USB à l'ordinateur et sélectionnez MMIC-SC comme périphérique d'entrée audio sur votre plate-forme (Windows, Mac, PS4 et PS5).  <p>1. Connecte o microfone ao PC usando o cabo USB fornecido. 2. Vá para o menu inicial e selecione Painel de Controle. 3. Vá para a seção de Som e selecione Hardware e Som e entre em Som. 4. Na guia de captura, selecione MMIC-SC na lista de dispositivos. 5. No console, vá para Configuração > Dispositivos de áudio e selecione MMIC-SC como dispositivo de entrada.</p> <p>REGISTROS DE SEGURANÇA</p> <p>-Não utilize nem instale perto de água, umidade ou superfícies quentes. -Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável. -Insira suavemente e não dobre o cabo USB nas portas USB, de contrário, não poderia danificar e cair. -Desconecte o e cable limpa apenas com um pano seco, não use aerossóis ou agentes de limpeza líquidos. -Muy importante: Si detecta defectos o irregularidades en el producto, no proceda a instalación e entre en contacto inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas instrucciones podría resultar en riesgos adicionales de lesiones o daños.</p> <p>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS O micrófono não parece funcionar. Certifique-se de que o cabo USB está conectado corretamente, selecione o modo MIC e gire a roda de controle para a direita para aumentar o ganho do microfone. Verifique se o microfone está selecionado como dispositivo de entrada de áudio na sua plataforma. Aumente o volume dos fones de ouvido e a ganância do microfone selecionando os modos "VOL" e "MIC" e girando a roda de volume para a direita para estabelecer o volume máximo.</p> <p>GARANTIA Será necessário seu recibo de compra original para fazer uso do serviço de garantia. Guarde-o em um lugar seguro. As manipulações do dispositivo, as modificações técnicas de qualquer tipo e os danos devidos a forças mecânicas externas anulam sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite www.marsgaming.eu/es/terms</p> <p>CUMUL</p> <p>Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations, visitez www.marsgaming.eu</p> <p>ÉLIMINATION ET RECYCLAGE À la fin de la vie utile du produit, vous ne devez pas rechercher les résidus domestiques réguliers. Pour promouvoir la durabilité environnementale et garantir une gestion adéquate des déchets, apportez le produit à un centre désigné de collecte et de recyclage.</p> <p>CONTACTO Si vous avez des questions ou des besoins avec le produit, ne contactez pas : attcliente@biomags.es / +34945124598</p>			
<p>Die Audioaufnahme ist nicht ausreichend: Erweitern Sie die Ebenen des Mikrofonanschlusses, stellen Sie das Mikrofon mehr darauf ein und achten Sie darauf, dass der vordere Teil des Mikrofon nicht in die Audioquelle gelangt.</p> <p>Die nicht reproduzierten Mikrophonelemente sind nicht zu hören: Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer vollständig mit der Audiochnittstelle der Kopfhörer und dem Mikrofon verbunden sind. Überprüfen Sie, ob MMIC-SC als Ausgangsgerät für die Klangkonfiguration Ihrer Plattform ausgewählt wurde. Erhöhen Sie die Lautstärke der Kopfhörer und stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons ein, indem Sie die Modi „VOL“ und „MIC“ auswählen und die Lautstärke einstellen, um die maximale Lautstärke einzustellen.</p> <p>GARANTIE Sie benötigen den Originalkauf, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Bewachen Sie einen sicheren Ort. Die Manipulation an Gerät, die technischen Änderungen am Gerät und die Schäden an externen Mechanismen unterlegen der Garantie. Um die Bedingungen und Konditionen der Garantie zu erfahren, besuchen Sie www.marsgaming.eu/es/terms</p> <p>CUMPLIMIENTO Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter www.marsgaming.eu/en/conformity konsultieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.marsgaming.eu</p> <p>BESCHÜDIGUNG UND WIEDERGUTMACHUNG Am Ende des Lebenszyklus des Produkts dürfen Sie es nicht von den regulären Haushaltsabfallschutt trennen. Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine rückstandsgerichte Lagerung zu gewährleisten, muss das Produkt an ein zur Abreinerkennung und Wiederverwertung bestimmtes Zentrum gebracht werden.</p> <p>CONTACTO Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder diese benötigen, wenden Sie sich bitte an: attcliente@biomags.es / +34945124598</p> <p>PL</p> <p>KONFIGURACJA</p> <p>MMIC-SC funkcjonuje z dowolnym oprogramowaniem użytym do transmisji, nagrywania lub wykonywania połączeń głosowych. Wystarczy podłączyć mikrofon do komputera (PC, Mac, PS4 lub PS5) i wybrać go jako urządzenie wejściowe w wybranym oprogramowaniu. Do korzystania z pełnej funkcjonalności mikrofonu nie są wymagane żadne dodatkowe sterowniki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zamontuj mikrofon na przegubowym ramieniu. 2. Wystaw mikrofon w kierunku źródła dźwięku, użyj dźwigni blokującej, aby wyregulować kąt nachylenia. 3. Umieść mikrofon w odległości 15-40 cm od źródła dźwięku. 4. Podłącz mikrofon USB do komputera i wybierz MMIC-SC jako urządzenie wejściowe audio na swojej platformie (Windows, Mac, PS4 i PS5).  <p>1. Connecte o microfone ao PC usando o cabo USB fornecido. 2. Vá para o menu inicial e selecione Painel de Controle. 3. Vá para a seção de Som e selecione Hardware e Som e entre em Som. 4. Na guia de captura, selecione MMIC-SC na lista de dispositivos. 5. No console, vá para Configuração > Dispositivos de áudio e selecione MMIC-SC como dispositivo de entrada.</p> <p>REGISTROS DE SEGURANÇA</p> <p>-Não utilize nem instale perto de água, umidade ou superfícies quentes. -Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável. -Insira suavemente e não dobre o cabo USB nas portas USB, de contrário, não poderia danificar e cair. -Desconecte o e cable limpa apenas com um pano seco, não use aerossóis ou agentes de limpeza líquidos. -Muy importante: Si detecta defectos o irregularidades en el producto, no proceda a instalación e entre en contacto inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas instrucciones podría resultar en riesgos adicionales de lesiones o daños.</p> <p>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS O micrófono não parece funcionar. Certifique-se de que o cabo USB está conectado corretamente, selecione o modo MIC e gire a roda de controle para a direita para aumentar o ganho do microfone. Verifique se o microfone está selecionado como dispositivo de entrada de áudio na sua plataforma. Aumente o volume dos fones de ouvido e a ganância do microfone selecionando os modos "VOL" e "MIC" e girando a roda de volume para a direita para estabelecer o volume máximo.</p> <p>GARANTIA Será necessário seu recibo de compra original para fazer uso do serviço de garantia. Guarde-o em um lugar seguro. As manipulações do dispositivo, as modificações técnicas de qualquer tipo e os danos devidos a forças mecânicas externas anulam sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, visite www.marsgaming.eu/es/terms</p> <p>CUMPLIMIENTO Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter www.marsgaming.eu/en/conformity konsultieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.marsgaming.eu</p> <p>ELIMINACIÓN E RECICLAMIENTO Al final de la vida útil del producto, no debe ser examinado o resíduo doméstico regular. Para promover la durabilidad ambiental y garantizar un procesamiento adecuado de los residuos, lleve el producto a un centro designado para reconocimiento y reciclaje.</p> <p>CONTACTO Si vous avez des questions ou des besoins avec le produit, ne contactez pas : attcliente@biomags.es / +34945124598</p>	<p>na czerwono po wyczeniu. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć ENC (tryb redukcji szumów), dioda LED zaświeci się na zielono.</p> <p>Wskaznik LED</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podłącz mikrofon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. 2. Przejdź do menu Start i wybierz Panel sterowania. 3. W Panelu sterowania wybierz Sprzęt i dźwięk > wypowiedź Dźwięk. 4. W zakładce Nagrywanie wybierz MMIC-SC z listy urządzeń i kliknij Ustaw jako domyślne. 5. Wzmocnienie mikrofonu można dostosować w zakładce Właściwości > Poziomy. <p>MAC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podłącz mikrofon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. 2. Przejdź do Preferencji systemowych. 3. W Preferencjach systemowych wybierz Dźwięk. 4. Na karcie Wyświetl Wybierz MMIC-SC z listy urządzeń. 5. Wzmocnienie mikrofonu można dostosować w zakładce Właściwości > Poziomy. 6. Na karcie Wyświetl wybierz zakładkę urządzenie audio do odczytania dźwięku z komputera. <p>PS4/PS5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podłącz USB MMIC-SC USB do portu USB konsoli. 2. Podłącz zestaw słuchawkowy z wtyczką Jack 3.5 mm do portu audio MMIC-SC. 3. Na konsoli przejdź do Ustawienia > Urządzenia audio i wybierz MMIC-SC jako urządzenie wejściowe. <p>PRZYPOMNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA</p> <p>- Nie używaj ani nie instaluj go w pobliżu wody, wilgoci lub gorących powierzchni. - Umieść produkt na płaskiej, stabilnej powierzchni. - Delikatnie wkładaj i nie zginaj kabla USB ani portów USB, w przeciwnym razie mogą one zostać uszkodzone i ulec awarii. - Odłącz kabel i czyść tylko suchą szmatką, nie używaj środków czyszczących w aerozolu lub płynie. - Ważna uwaga: W przypadku wykrycia wad lub niesprawności w produkcie, nie należy kontynuować instalacji, należy natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować dodatkowe ryzyko obrażeń.</p> <p>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Mikrofon wydaje się nie działać: Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony, wybierz tryb MIC i obróć pokrętkę sterowania zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wzmocnienie mikrofonu. Następnie sprawdź, czy mikrofon jest wybrany jako urządzenie wejściowe, jeśli problem nadal występuje, podłącz mikrofon do innego portu USB (uruchom ponownie komputer, nie LED-łargęze w trybie mikrofonu, jeśli to konieczne, nie należy instalować i skontaktować się z naszym działem obsługi klienta). Nagranie audio nie jest wystarczająco głośne: Zwiększ poziom wzmocnienia mikrofonu, umieść mikrofon bliżej i upewnij się, że przed mikrofonem jest skierowany w stronę źródła dźwięku. Słuchawki nie odtwarzają żadnego dźwięku: Upewnij się, że słuchawki są w pełni podłączone do portu audio słuchawek na mikrofonie. Sprawdź, czy MMIC-SC jest wybrany jako urządzenie wyjściowe w ustawieniach dźwięku platformy. Zwiększ głośność słuchawek i wzmocnienie mikrofonu, wybierając tryby „VOL” i „MIC” i obracając pokrętkę głośności w prawo, aby ustawić maksymalną głośność.</p> <p>GWARANCJA Do skutecznego z usług gwarancyjnych wymagamy jego oryginalny dowód zakupu. Musimy go przechowywać w bezpiecznym miejscu. Interwencja w urządzeniu, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne i uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi spowodują utratę gwarancji. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie marsgaming.eu/terms</p> <p>ZGODNOŚĆ Deklarację zgodności UE dla produktu można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu</p> <p>UTYLIZACJA I RECYKLING Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłym odpadem domowym. Aby promować zrównowagony rozwój środowiska i zapewnić właściwe zarządzanie odpadami, należy oddać produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.</p> <p>CONTACTO Si tienes preguntas o necesitas ayuda con el producto, no dudes en contactarnos: attcliente@biomags.es / +34945124598</p> <p>AR</p> <p>CONTACTO Si vous avez des questions ou des besoins avec le produit, ne contactez pas : attcliente@biomags.es / +34945124598</p>			
<p>At the end of the product's life it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.</p> <p>6.En la pestaña de Salud, seleccione el dispositivo de audio deseado para reproducir el audio del ordenador.</p> <p>PS4/PS5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte el USB del MMIC-SC al puerto USB de la consola. 2. Conecte un cable auricular con conector Jack 3.5 mm al puerto de audio del MMIC-SC. 3. En la consola, vaya a Configuración > Dispositivos de audio y seleccione MMIC-SC como dispositivo de entrada. <p>RECORDATORIOS DE SEGURIDAD</p> <p>No utilice ni instale cerca de agua, humedad o superficies calientes. - Coloque el producto sobre una superficie plana y estable. - Inserte suavemente y no doble el cable USB ni los puertos USB, de lo contrario, podrían dañarse y fallar. - Desconecte el cable y limpie únicamente con un paño seco, no use aerosoles ni agentes de limpieza líquidos. - ¡Muy importante! Si detecta defectos o irregularidades en el producto, no proceda con la instalación y contacte inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente. No seguir estas instrucciones podría resultar en riesgos adicionales de lesiones o daños.</p> <p>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS El micrófono no parece funcionar. Asegúrese de que el micrófono está conectado correctamente, seleccione el modo MIC y gire la rueda de control hacia la derecha para aumentar la ganancia del micrófono. Luego verifique si el micrófono está seleccionado como dispositivo de entrada de audio en su plataforma. Aumente el volumen de los auriculares y la ganancia del micrófono seleccionando los modos "VOL" y "MIC" y girando la rueda de volumen hacia la derecha para establecer el volumen máximo.</p> <p>GARANTÍA Se requiere la recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Guárdalo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños causados ​​por fuerzas mecánicas externas anulan tu garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía, visite www.marsgaming.eu/es/terms</p> <p>CUMPLIMIENTO Puede consultar la declaración de conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información visite www.marsgaming.eu</p> <p>ELIMINACIÓN Y RECICLAJE Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una gestión adecuada de los residuos, lleva el producto a un centro designado de recogida y reciclaje.</p> <p>CONTACTO Si tienes preguntas o necesitas ayuda con el producto, no dudes en contactarnos: attcliente@biomags.es / +34945124598</p> <p>PT</p> <p>CONFIGURAÇÃO</p> <p>O MMIC-SC funciona com qualquer software que você possa usar para transmitir, capturar ou realizar chamadas de voz. Basta conectar o microfone ao seu PC, Mac, PS4 ou PS5 e selecionar como dispositivo de captura de entrada no seu software de gravação. Não são necessários drivers adicionais para aproveitar todas as funções do microfone.</p> <p>1. Instale o microfone no braço articulado. 2. Coloque a parte frontal do microfone apontando para a fonte de áudio, use a alavanca de fixação para ajustar o ângulo de inclinação. 3. Coloque o microfone a uma distância de 15-40 cm da fonte de som. 4. Conecte o USB do microfone ao computador e selecione o MMIC-SC como dispositivo de entrada de áudio na sua plataforma (Windows, Mac, PS4 e PS5).</p> <p>5. Indicador LED</p> <p>1. Conecte o microfone a um PC usando o cabo USB proporcionado. 2. Vaya al menú de inicio y seleccione Panel de Control. 3. Desde el Panel de Control, seleccione Hardware y Sonido y entre en Sonido. 4. En la pestaña de grabación, seleccione MMIC-SC de la lista de dispositivos y haga clic en Establecer como predeterminado. 5. La ganancia del micrófono se puede ajustar en Propiedades > Niveles.</p> <p>6</p>				