MF-PROX2

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'Utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Gebruikershandleiding / دليل الاستخدام

OPTION A OPCIÓN A / OPÇÃO A / OPZIONE A / OPCJA A / OPTIE A



OPTION B OPCIÓN B / OPÇÃO B / OPZIONE B / OPCJA B / OPTIE B



EN

Installation
1. Choose the location on the case where you wish to install the fan and orient the front part with the logo towards the outside of the case if you want to introduce fresh air, or towards the inside if your goal is to extract hot air.
2. Option A: Molex Connector (Power Supply) Locate a Molex cable from your power supply. Connect the fan's Molex connector to the Molex cable of the power supply. Ensure the connection is secure.
2. Option B: 3-Pin Connector (Motherboard) Locate a fan port on your motherboard. Connect the fan's 3-pin connector to the corresponding port on the motherboard, making sure to align the pins correctly.
Note: The fan's lighting is fixed; colors do not vary or change position. It cannot be controlled or synchronized with other lighting systems.

Safety Recommendations and Reminders
-Keep children away from the parts of the equipment while installing the computer.
-Protect your hands and fingers when handling and installing components.
-Disconnect the computer from the power supply before installation.
-Turn off and unplug the computer before cleaning the fan.
-Use compressed air to remove dust accumulated on the blades and frame.
-Avoid direct contact with the fan blades while it is in operation.
-Keep the computer in a clean and dry environment away from sources of heat, dust, and moisture as they can limit the lifespan of the fans.
-DO NOT open the product casing, the unit operates with hazardous voltages.
-DO NOT modify the cables or connectors included in this product.
-DO NOT use cable adapters or cables that are not included.

Troubleshooting
-Fan does not spin: Check the connections and ensure they are correctly installed.
-Excessive noise: Ensure there is no object obstructing the fan. If the fan has been exposed to dust or dirt it might be generating noise, proceed to clean it.

Warranty
Your original purchase receipt will be required to use the warranty service. Keep it in a safe place. Tampering with the device, any kind of technical modifications, and damage due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit es.marsgaming.eu/es/terms

Compliance
You can consult the European Union declaration of conformity of the product at www.marsgaming.eu/en/conformity
For more information www.marsgaming.eu

Disposal and Recycling
At the end of the product's lifespan, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, take the product to a designated collection and recycling center.

Contact
If you have questions or problems with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

Instalación
1. Elija el lugar de la caja donde desee instalar el ventilador y oriente la parte frontal con el logotipo hacia el exterior de la caja si desea introducir aire fresco, o hacia el interior si su objetivo es extraer el aire caliente.
2. Opción A: Conector Molex (Fuente de Alimentación) Localice un cable Molex de su fuente de alimentación. Conecte el conector Molex del ventilador al cable Molex de la fuente de alimentación. Asegúrese de que la conexión sea firme.
2. Opción B: Conector de 3 Pines (Placa Base) Localice un puerto de ventilador en su placa base. Conecte el conector de 3 pines del ventilador al puerto correspondiente en la placa base, asegurándose de alinear correctamente los pines.
Nota: La iluminación del ventilador es fija, los colores no varían ni cambian de posición. No puede controlarse ni sincronizarse con otros sistemas de iluminación

Recomendaciones y recordatorios de seguridad
-Mantén a los niños alejados de las partes del equipo mientras instale el ordenador.
-Protege tus manos y dedos al manejar e instalar los componentes.
-Desconecte el ordenador de la fuente de alimentación antes de la instalación.
-Apague y desconecte el ordenador antes de limpiar el ventilador.
-Utilice aire comprimido para eliminar el polvo acumulado en las aspas y el marco.
-Evite el contacto directo con las aspas del ventilador mientras esté en funcionamiento.
-Mantenga el ordenador en un entorno limpio y seco alejado de fuentes de calor, polvo y humedad ya que pueden limitar la vida útil de los ventiladores.
-NO abra la carcasa del producto, la unidad opera con voltajes peligrosos.
-NO modifique los cables o conectores incluidos en este producto.
-NO utilice adaptadores de cables o cables que no estén incluidos.

Resolución de problemas
-Ventilador no gira: Verifique las conexiones y asegúrese de que estén correctamente instaladas.-Ruido excesivo: Asegúrese de que no haya algún elemento que obstruya el ventilador. Si el ventilador ha estado expuesto a polvo o suciedad puede estar generando el ruido, proceda a limpiarlo.

Garantía
Se requerirá su recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía. Guárdelo en un lugar seguro. Las manipulaciones del dispositivo, las modificaciones técnicas de cualquier tipo y los daños debidos a fuerzas mecánicas externas anularán su garantía. Para leer los términos y condiciones de la garantía entra en es.marsgaming.eu-/es/terms

Cumplimiento
Puede consultar la declaración de conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity
Para más información www.marsgaming.eu

Eliminación y Reciclaje
Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos regulares. Para promover la sostenibilidad ambiental y garantizar una gestión adecuada de los residuos, lleve el producto a un centro designado de recogida y reciclaje.

Contacto
Si tiene preguntas o problemas con el producto no dude en ponerse en contacto con nosotros: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

Instalação
1. Escolha o local do gabinete onde deseja instalar a ventoinha e oriente a parte frontal com o logotipo para fora do gabinete se desejar introduzir ar frio, ou para dentro se seu objetivo for extrair ar quente.
2. Opção A: Conector Molex (fonte de alimentação) Localize um cabo Molex em sua fonte de alimentação. Conecte o conector Molex do ventilador ao cabo Molex da fonte de alimentação. Certifique-se de que a conexão esteja firme.
2. Opção B: Conector de 3 pinos (placa-mãe) Localize uma porta de ventilador na placa-mãe. Conecte o conector de 3 pinos da ventoinha à porta correspondente na placa-mãe, certificando-se de alinhar os pinos corretamente.
Obs: A iluminação do ventilador é fixa, as cores não variam nem mudam de posição. Não pode ser controlado ou sincronizado com outros sistemas de iluminação

Recomendações e lembretes de segurança
-Mantenha as crianças afastadas das peças do computador durante a instalação.
-Proteja suas mãos e dedos ao manusear e instalar componentes.
-Desconecte o computador da fonte de alimentação antes da instalação.
-Desligue e desconecte o computador antes de limpar o ventilador.
-Use ar comprimido para remover a poeira acumulada nas lâminas e na estrutura.
-Evite contato direto com as pás do ventilador durante a operação.
-Mantenha o computador em ambiente limpo e seco, longe de fontes de calor, poeira e umidade, pois podem limitar a vida útil dos ventiladores.
-NÃO abra a caixa do produto, a unidade funciona com tensões perigosas.
-NÃO modifique os cabos ou conectores incluídos neste produto.
-NÃO use adaptadores de cabo ou cabos que não estejam incluídos.

Resolução de problemas
-O ventilador não gira: Verifique as conexões e certifique-se de que estejam instaladas corretamente. -Ruído excessivo: Certifique-se de que não haja nenhum elemento obstruindo o ventilador. Se o ventilador foi exposto a poeira ou sujeira, pode estar gerando ruído, proceda à limpeza.

Garantia
O seu recibo de compra original será necessário para usufruir do serviço de garantia. Mantenha isto em um local seguro. Adulterações no dispositivo, modificações técnicas de qualquer tipo e danos devido a forças mecânicas externas anularão a sua garantia. Para ler os termos e condições da garantia, aceda a es.marsgaming.eu/es/-terms

Conformidade
Pode consultar a declaração de conformidade da União Europeia para o produto em www.marsgaming.eu/en/conformity
Para mais informações www.marsgaming.eu

Eliminação e Reciclagem
No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de recolha e reciclagem designado.

Contato
Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34945124598

IT

Facilità
1. Scegli la posizione del case in cui vuoi installare la ventola e orienta la parte anteriore con il logo verso l'esterno del case se vuoi introdurre aria fresca, o verso l'interno se il tuo obiettivo è estrarre aria calda.
2. Opzione A: connettore Molex (alimentatore) Individuare un cavo Molex dall'alimentatore. Collegare il connettore Molex della ventola al cavo Molex dell'alimentatore. Assicurati che la connessione sia salda.
2. Opzione B: connettore a 3 pin (scheda madre) Individua una porta della ventola sulla scheda madre. Collega il connettore a 3 pin della ventola alla porta corrispondente sulla scheda madre, assicurandoti di allineare correttamente i pin.
Nota: l'illuminazione della ventola è fissa, i colori non variano né cambiano posizione. Non può essere controllato o sincronizzato con altri sistemi di illuminazione

Raccomandazioni e promemoria sulla sicurezza
-Tenere i bambini lontani dalle parti del computer durante l'installazione del computer.
-Proteggere le mani e le dita durante la manipolazione e l'installazione dei componenti.
-Scollegare il computer dalla fonte di alimentazione prima dell'installazione.
-Spegnere e scollegare il computer prima di pulire la ventola.
-Utilizzare aria compressa per rimuovere la polvere accumulata sulle lame e sul telaio.
-Evitare il contatto diretto con le pale del ventilatore durante il funzionamento.
-Conservare il computer in un ambiente pulito e asciutto, lontano da fonti di calore, polvere e umidità poiché possono limitare la vita delle ventole.
-NON aprire l'involucro del prodotto, l'unità funziona a tensioni pericolose.
-NON modificare i cavi o i connettori inclusi in questo prodotto.
-NON utilizzare adattatori per cavi o cavi non inclusi.

Risoluzione del problema
-La ventola non gira: controllare i collegamenti e assicurarsi che siano installati correttamente. -Rumore eccessivo: verificare che non ci siano elementi che ostruiscono la ventola. Se la ventola è stata esposta a polvere o sporco, potrebbe generare rumore, procedere a pulirla.

Garanzia
Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di acquisto originale. Conservarlo in un luogo sicuro. La manomissione del dispositivo, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia. Per leggere i termini e le condizioni della garanzia, vai su es.marsgaming.eu/es/terms

Conformità
È possibile consultare la dichiarazione di conformità dell'Unione Europea per il prodotto su www.marsgaming.eu/en/conformity
Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu

Smaltimento e riciclaggio
Al termine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato.

Contatto
Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@bio-mag.es / +34945124598

FR

Facilité
1. Choisissez l'emplacement du boîtier où vous souhaitez installer le ventilateur et orientez la partie avant avec le logo vers l'extérieur du boîtier si vous souhaitez introduire de l'air frais, ou vers l'intérieur si votre objectif est d'extraire de l'air chaud.
2. Option A : connecteur Molex (alimentation) Localisez un câble Molex provenant de votre alimentation. Connectez le connecteur Molex du ventilateur au câble Molex de l'alimentation. Assurez-vous que la connexion est serrée.
2. Option B : connecteur à 3 broches (carte mère) Localisez un port de ventilateur sur votre carte mère. Connectez le connecteur 3 broches du ventilateur au port correspondant de la carte mère en veillant à aligner correctement les broches.
Remarque : L'éclairage du ventilateur est fixe, les couleurs ne varient pas et ne changent pas de position. Ne peut pas être contrôlé ou synchronisé avec d'autres systèmes d'éclairage

Recommandations et rappels de sécurité
-Gardez les enfants loin des pièces de l'ordinateur lors de l'installation de l'ordinateur.
-Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation des composants.
-Débranchez l'ordinateur de la source d'alimentation avant l'installation.
-Éteignez et débranchez l'ordinateur avant de nettoyer le ventilateur.
-Utilisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière accumulée sur les lames et le châssis.
-Évitez tout contact direct avec les pales du ventilateur pendant le fonctionnement.
-Gardez l'ordinateur dans un environnement propre et sec, à l'écart des sources de chaleur, de poussière et d'humidité car elles peuvent limiter la durée de vie des ventilateurs.
-NE PAS ouvrir le boîtier du produit, l'appareil fonctionne à des tensions dangereuses.
-NE PAS modifier les câbles ou connecteurs inclus dans ce produit.
-N'utilisez PAS d'adaptateurs de câble ou de câbles non inclus.

Résolution des problèmes
-Le ventilateur ne tourne pas : Vérifiez les connexions et assurez-vous qu'elles sont correctement installées. -Bruit excessif : Assurez-vous qu'aucun élément n'obstrue le ventilateur. Si le ventilateur a été exposé à la poussière ou à la saleté, il peut générer du bruit, procédez à son nettoyage.

Garantie
Votre reçu d'achat original sera requis pour bénéficier du service de garantie. Conservez-le dans un endroit sûr. Toute altération de l'appareil, modifications techniques de toute nature et dommages dus à des forces mécaniques externes annuleront votre garantie. Pour lire les termes et conditions de la garantie, rendez-vous sur es.marsgaming.eu/es/terms

Conformité
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity
Pour plus d'informations www.marsgaming.eu

Élimination et recyclage

À la fin de la durée de vie du produit, celui-ci ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné.

Contact
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : attcliente@biomag.es / +34945124598

DE

Einrichtung
1. Wählen Sie den Ort des Gehäuses, an dem Sie den Lüfter installieren möchten, und richten Sie den vorderen Teil mit dem Logo zur Außenseite des Gehäuses aus, wenn Sie kühle Luft einführen möchten, oder nach innen, wenn Sie heiße Luft abführen möchten.
2, Option A: Molex-Anschluss (Stromversorgung) Suchen Sie ein Molex-Kabel von Ihrem Netzteil. Verbinden Sie den Molex-Stecker am Lüfter mit dem Molex-Kabel am Netzteil. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest ist.
2. Option B: 3-Pin-Anschluss (Motherboard) Suchen Sie einen Lüfteranschluss auf Ihrem Motherboard. Verbinden Sie den 3-poligen Stecker des Lüfters mit dem entsprechenden Anschluss auf der Hauptplatine und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Stifte.
Hinweis: Die Lüfterbeleuchtung ist fest, die Farben variieren nicht und ändern nicht die Position. Kann nicht mit anderen Beleuchtungssystemen gesteuert oder synchronisiert werden

Sicherheitsempfehlungen und Erinnerungen
- Halten Sie Kinder während der Installation des Computers von Computerteilen fern.
-Schützen Sie Ihre Hände und Finger bei der Handhabung und Installation von Komponenten.
- Trennen Sie den Computer vor der Installation von der Stromquelle.
- Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Lüfter reinigen.
-Entfernen Sie Staub, der sich auf den Klingen und dem Rahmen angesammelt hat, mit Druckluft.
- Vermeiden Sie während des Betriebs den direkten Kontakt mit den Lüfterflügeln.
-Bewahren Sie den Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, fern von Hitze-, Staub- und Feuchtigkeitsquellen, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können.
-Öffnen Sie NICHT das Produktgehäuse, da das Gerät unter gefährlicher Spannung betrieben wird.
- Modifizieren Sie NICHT die in diesem Produkt enthaltenen Kabel oder Anschlüsse.
-Verwenden Sie KEINE Kabeladapter oder Kabel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Problemlösung
-Lüfter dreht sich nicht: Überprüfen Sie die Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass sie korrekt installiert sind.-Übermäßiger Lärm: Stellen Sie sicher, dass kein Element den Lüfter blockiert. Wenn der Lüfter Staub oder Schmutz ausgesetzt war, könnte er Geräusche verursachen. Reinigen Sie ihn daher.

Garantie
Um den Garantieservice in Anspruch nehmen zu können, ist Ihr Original-Kaufbeleg erforderlich. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Bei Eingriffen am Gerät, technischen Veränderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Kräfte erlischt die Garantie. Um die Garantiebedingungen zu lesen, gehen Sie zu es.marsgaming.eu/es/terms

Einhaltung
Die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt können Sie unter www.marsgaming.eu/en/conformity einsehen
Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu

Entsorgung und Recycling
Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts sollte es nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Um die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingstelle.

Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: attcliente@biomag.es / +34945124598

PL

Instalacja
1. Wybierz lokalizację obudowy, w której chcesz zainstalować wentylator i skieruj przednią część z logo na zewnątrz obudowy, jeśli chcesz wprowadzić chłodne powietrze, lub do wewnątrz, jeśli Twoim celem jest wyciąg gorącego powietrza.
2. Opcja A: Złącze Molex (zasilacz) Znajdź kabel Molex prowadzący do zasilacza. Podłącz złącze Molex na wentylatorze do kabla Molex na zasilaczu. Upewnij się, że połączenie jest szczelne.
2. Opcja B: Złącze 3-stykowe (płyta główna) Znajdź port wentylatora na płycie głównej. Podłącz 3-pinowe złącze wentylatora do odpowiedniego portu na płycie głównej, upewniając się, że piny są prawidłowo dopasowane.
Uwaga: Oświetlenie wentylatora jest stałe, kolory nie zmieniają się ani nie zmieniają położenia. Nie można sterować ani synchronizować z innymi systemami oświetleniowymi

Zalecenia i przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa
- Podczas instalowania komputera należy trzymać dzieci z dala od części komputera.
-Chroń swoje dłonie i palce podczas obsługi i instalowania komponentów.
- Przed instalacją odłącz komputer od źródła zasilania.
-Wyłącz i odłącz komputer przed czyszczeniem wentylatora.
-Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć kurz nagromadzony na ostrzach i ramie.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z łopatkami wentylatora podczas pracy.
-Trzymaj komputer w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, kurzu i wilgoci, ponieważ mogą one skrócić żywotność wentylatorów.
- NIE otwieraj obudowy produktu, urządzenie pracuje pod niebezpiecznym napięciem.
-NIE modyfikuj kabli ani złączy zawartych w tym produkcie.
-NIE używaj adapterów kablowych ani kabli, które nie są dołączone.

Rozwiązanie problemu
-Wentylator nie kręci się: Sprawdź połączenia i upewnij się, że są prawidłowo zainstalowane. -Nadmierny hałas: Upewnij się, że żaden element nie blokuje wentylatora. Jeżeli wentylator był narażony na działanie kurzu lub brudu, co mogło powodować hałas, należy przystąpić do jego czyszczenia.

Gwarancja
Aby móc skorzystać z usługi gwarancyjnej, wymagany będzie oryginalny dowód zakupu. Trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Manipulowanie urządzeniem, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi spowodują utratę gwarancji. Aby przeczytać warunki gwarancji, przejdź do es.marsgaming.eu/es/terms

Zgodność
Z deklaracją zgodności produktu Unii Europejskiej można zapoznać się na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity
Więcej informacji na www.marsgaming.eu

Utylizacja i recykling
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy zanieść produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

Kontakt
Jeśli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj się z nami skontaktować: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL

Faciliteit
1. Kies de locatie van de behuizing waar u de ventilator wilt installeren en richt het voorste deel met het logo naar de buitenkant van de behuizing als u koele lucht wilt inbrengen, of naar de binnenkant als het uw doel is om warme lucht af te zuigen.
2. Optie A: Molex-connector (voeding) Zoek een Molex-kabel op uw voeding. Sluit de Molex-connector op de ventilator aan op de Molex-kabel op de voeding. Zorg ervoor dat de verbinding goed vastzit.
2. Optie B: 3-pins connector (moederbord) Zoek een ventilatorpoort op uw moederbord. Sluit de 3-pins connector van de ventilator aan op de overeenkomstige poort op het moederbord en zorg ervoor dat de pinnen correct zijn uitgelijnd.
Let op: De ventilatorverlichting is vast, de kleuren variëren niet en veranderen niet van positie. Kan niet worden bestuurd of gesynchroniseerd met andere verlichtingssyste-men

Veiligheidsaanbevelingen en herinneringen
-Houd kinderen uit de buurt van computeronderdelen tijdens het installeren van de computer.
-Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van componenten.
- Koppel de computer los van de voedingsbron vóór de installatie.
- Schakel de computer uit en koppel deze los voordat u de ventilator schoonmaakt.
-Gebruik perslucht om stof te verwijderen dat zich op de messen en het frame heeft opgehoopt.
-Vermijd direct contact met de ventilatorbladen tijdens bedrijf.
-Houd de computer in een schone en droge omgeving, uit de buurt van hitte-, stof- en vochtbronnen, aangezien deze de levensduur van de ventilatoren kunnen beperken.
-Open de behuizing van het product NIET, het apparaat werkt op gevaarlijke spanningen.
-Wijzig NIET de kabels of connectoren die bij dit product worden geleverd.
-Gebruik GEEN kabeladapters of kabels die niet zijn meegeleverd.

Probleem oplossing
-Ventilator draait niet: Controleer de aansluitingen en zorg ervoor dat ze correct zijn geïnstalleerd. -Overmatig geluid: Zorg ervoor dat niets de ventilator blokkeert. Als de ventilator is blootgesteld aan stof of vuil, kan deze geluid veroorzaken. Ga verder met schoonmaken.

Garantie
Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice heeft u uw originele aankoopbon nodig. Bewaar het op een veilige plaats. Door knoeien met het apparaat, technische wijzigingen van welke aard dan ook en schade als gevolg van externe mechanische krachten vervalt uw garantie. Ga naar es.marsgaming.eu/es/terms om de voorwaarden van de garantie te lezen

Naleving
U kunt de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor het product raadplegen op www.marsgaming.eu/en/conformity
Voor meer informatie www.marsgaming.eu

Verwijdering en recycling
Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet bij het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Om de ecologische duurzaamheid te bevorderen en een goed afvalbeheer te garanderen, dient u het product naar een aangewezen inzamel- en recyclingcentrum te brengen.

Contact
Als u vragen of problemen heeft met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: attcliente@biomag.es / +34945124598

ضمان

تركيب

1. اختر المكان في الصندوق حيث تريد تثبيت المروحة وقم بتوجيه الجزء الأمامي مع الشعار إلى خارج الصندوق إذا كنت ترغب في جلب الهواء النقي ، أو إلى الداخل إذا كان هدفك هو استخراج الهواء الساخن.
2. الخيار أ: موصل مولیکس (مزود الطاقة) حدد موقع كابل Molex من مصدر الطاقة الخاص بك. قم بتوصيل موصل Molex الموجود على المروحة بكابل Molex الموجود على مصدر الطاقة. تأكد من أن الاتصال ثابت.
2. الخيار ب: موصل 3 سنون (اللوحة الأم) حدد موقع منفذ المروحة على اللوحة الأم. قم بتوصيل موصل المروحة المكون من 3 سنون بالمنفذ المقابل على اللوحة الأم ، مع التأكد من محاذاة المسامير بشكل صحيح.
ملاحظة: إضاءة المروحة ثابتة ، والألوان لا تختلف أو تغير موضعها. لا يمكن التحكم فيها أو مزامنتها مع أنظمة الإضاءة الأخرى

توصيات السلامة والتذكيرات

- إبعاد الأطفال عن أجزاء الكمبيوتر أثناء تثبيت الكمبيوتر.
-احم يديك وأصابعك عند التعامل مع المكونات وتركيبها.
-افصل الكمبيوتر عن مصدر الطاقة قبل التثبيت.
-قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وفصله قبل تنظيف المروحة.
- استخدم الهواء المضغوط لإزالة الغبار المتراكم على الشفرات والإطار.
- تجنب الاتصال المباشر بشفرات المروحة أثناء التشغيل.
- حافظ على الكمبيوتر في بيئة نظيفة وجافة بعيدا عن مصادر الحرارة والغبار والرطوبة لأنها يمكن أن تحد من عمر المراوح.
- لا تفتح غلاف المنتج ، تعمل الوحدة بجهد خطير.
-لا تقم بتعديل الكابلات أو الموصلات المضمنة في هذا المنتج.
-لا تستخدم محولات الكابلات أو الكابلات غير المضمنة.

حل المشكلات

- مروحة لا تدور: تحقق من التوصيلات وتأكد من تركيبها بشكل صحيح. -الضوضاء المفرطة: تأكد من عدم وجود عنصر يعيق المروحة. إذا تعرضت المروحة للغبار أو الأوساخ التي قد تولد الضوضاء ، فتابع تنظيفها.

ضمان

سيُطلب منك إيصال الشراء الأصلي للاستفادة من خدمة الضمان. احتفظ بها في مكان آمن. سيؤدي العبث بالجهاز، والتعديلات الفنية من أي نوع، والأضرار الناجمة عن القوى الميكانيكية الخارجية إلى إبطال الضمان الخاص بك. لقراءة شروط وأحكام الضمان، انتقل إلى es.marsgaming.eu/es/terms

امتثال

يمكنك الرجوع إلى إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي للمنتج على www.marsgaming.eu/en/conformity
لمزيد من المعلومات www.marsgaming.eu

التخلص وإعادة التدوير

في نهاية العمر الإنتاجي للمنتج، لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان الإدارة السليمة للنفايات، يرجى أخذ المنتج إلى مركز مخصص للتجميع وإعادة التدوير.

اتصال

إذا كانت لديك أسئلة أو مشاكل مع المنتج، فلا تتردد في الاتصال بنا: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR
Cet appareil, ses accessoires et ses cordons sont recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MARSGAMING
Biomag S. L.
EU office:
Barratxi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
+34945124598
attcliente@biomag.es

WWW.MARSGAMING.EU